



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный манок Hunter Sound CSW-822 MIX



СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ФУНКЦИИ	3
ОПЕРАЦИИ	4
Слушать песни	4
Регулировка громкости	4
Выбор языка	4
Установить таймер	4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешение экрана 128x64
- Память: Встроенная, 300 звуков
- Выходная мощность 60 Вт
- Подключение Mini-B USB
- Дополнительные возможности Интеллектуальная установка звуков, таймер, контроль заряда батареи, дополнительный динамик 60W
- Питание 12 В
- Защита от влаги Пыле- влаго- защищенный
- Управление Установки на Манке, Пультom управления 300 м

Комплектация:

- Манок
- Дополнительный громкоговоритель
- Провода питания
- Кейс для переноски
- Инструкция

ФУНКЦИИ

Продукт, предлагаемый производителем:

- водонепроницаемый и пустынный дизайн;
- 6 видов отображения информации о воспроизведении на языке;
- 7-секционный таймер может установить любую песню, исполненную в любую дату и в любое время;
- отключить таймер памяти и отслеживать;
- встроенный динамик 60 Вт, играющий до 160 дБ;
- поддержка пользователей USB dowland собственного голосового файла;
- имя песни может отображаться с помощью пульта дистанционного управления (дополнительно);
- включение повторного воспроизведения;
- 30 диапазон регулировки громкости;
- питание от аккумулятора (не входит в комплект).

ОПЕРАЦИИ

Слушать песни

Нажмите 1 для воспроизведения 0001MP3. Нажмите 1 0, чтобы включить 0010MP3, нажмите 110, чтобы воспроизвести 0110MP3, или короткое нажатие V + >> для воспроизведения следующей песни и короткое нажатие V - <<, чтобы воспроизвести предыдущую песню

Регулировка громкости

Зажмите и держите V + >>, чтобы увеличить громкость, зажмите V - <<, чтобы уменьшить громкость.

Выбор языка

Зажмите и держите EN для выбора языка, кратковременно нажимайте V + >> или V - << для изменения положения, короткое нажатие на воспроизведение> для установки.

Установить таймер

Возможно установить включение манка по таймеру.

Нажмите TIM, чтобы зайти в меню таймера.

Нажмите кнопку TIM, чтобы войти в режим установки таймера, кратковременно нажмите EN, выберите группу таймера.

установите время включения манка(для включения звуков манок должен быть включен) положение выключателя в ON.

При подключении питания монок сразу начинает воспроизведение.

Питание происходит от аккумулятора. Надеваются клеммы плюс на плюс, аналогично с минусом.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**