

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мотогарнитура S3 с интеркомом



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Меры предосторожности	3
Описание кнопок.....	4
Правильная утилизация.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Введение

Bluetooth-гарнитура S6 для шлема специально разработана для занятий на открытом воздухе, профессионального использования и работы в специфических условиях. Она обеспечивает бесперебойную беспроводную связь между двумя и более пользователями, позволяя оставаться на связи, а также поддерживает функции воспроизведения аудио, голосовой навигации, звонков в режиме "свободные руки" и многое другое. Водонепроницаемый корпус и система шумоподавления делают эту гарнитуру идеальной для использования в различных условиях — от спорта до работы на свежем воздухе.

Меры предосторожности

1. Если поиск сигнала длится более 10 минут, устройство автоматически выключается.
2. Входящие вызовы автоматически принимаются через 8 секунд после начала звонка.
3. Указанная в описании дистанция связи является тестовой и может меняться в зависимости от условий окружающей среды.
4. Возможность автоматического ответа на вызовы можно включить или отключить.
5. При уровне заряда ниже 20% индикатор мигает красным светом с низкой частотой.
6. Язык устройства можно переключать между **китайским и английским**. Чтобы сменить язык, включите устройство и одновременно удерживайте кнопки **телефона и питания** в течение 5 секунд.
7. Пожалуйста, ознакомьтесь с **руководством пользователя и видеоинструкциями** по установке и эксплуатации.

Описание кнопок



Кнопка питания:

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд — прозвучит голосовая подсказка «*Power On*», индикатор начнёт попеременно мигать **красным и синим**.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд — прозвучит «*Power Off*», индикатор загорится **красным**.

Управление подсветкой:

- Одновременно нажмите «+» и «-» **громкости**, чтобы изменить режим подсветки.

Кнопка звонка

1. **Ответ/завершение звонка** — нажмите кнопку телефона при входящем вызове.
2. **Отклонить звонок** — нажмите и удерживайте кнопку телефона 2 секунды.
3. **Автоответ** — вызов будет принят автоматически через 8 секунд.
4. **Голосовой ассистент** — в режиме ожидания дважды нажмите кнопку телефона.
5. **Включение/отключение автоответа** — нажмите и удерживайте **кнопку телефона и «-» громкости** в течение 5 секунд.

Bluetooth-функции

1. **Включение Bluetooth** — в выключенном состоянии удерживайте кнопку питания 5 секунд, прозвучит «*Bluetooth Pairing*», индикатор начнёт мигать **красным и синим**.
2. **Отключение интеркома перед Bluetooth-парой** — нажмите кнопку телефона, прозвучит «*Turn off Intercom*», индикатор снова начнёт мигать красным и синим.
3. **Успешное подключение** — индикатор мигает **синим**, прозвучит «*Bluetooth Connected*».
4. **Переключение между Bluetooth и интеркомом** — нажмите кнопку телефона.
5. **Сброс истории подключения Bluetooth и интеркома** — нажмите и удерживайте кнопку телефона и «+» громкости 5 секунд.

Функции интеркома

1. **Парная настройка интеркома:**
 1. Включите устройство и нажмите кнопку телефона на 2 секунды — индикатор начнёт мигать **красным и зелёным**, прозвучит «*Pairing in Progress*».
 2. При успешном сопряжении индикатор будет **медленно мигать зелёным**, прозвучит «*Pairing Successful*» — устройство перешло в режим интеркома.
2. **Переключение между Bluetooth и интеркомом** — нажмите кнопку телефона один раз.
3. **Ожидание в режиме интеркома** — если связь потеряна из-за выхода за пределы диапазона, индикатор начнёт **плавно мигать синим и зелёным**.
4. **Автоподключение при наличии истории сопряжения** — устройство автоматически установит интерком-соединение при включении.

5. **Очистка истории сопряжений** — нажмите и удерживайте **кнопку телефона и «+» громкости** 5 секунд.

Воспроизведение музыки

- **Воспроизведение** — откройте музыкальное приложение на телефоне.
- **Громкость** — кнопки «+» и «-».
- **Следующий трек** — удерживайте кнопку «+» 2 секунды.
- **Предыдущий трек** — удерживайте кнопку «-» 2 секунды.
- **Пауза/воспроизведение** — дважды нажмите кнопку питания.

Управление светом

После включения устройства нажимайте **кнопку питания**, чтобы переключать цвет LED-подсветки: **синий → зелёный → красный**.

Сброс до заводских настроек

Для восстановления заводских настроек нажмите и удерживайте **кнопку телефона и «+» громкости** в течение 5 секунд — индикатор начнёт мигать **красным и синим**, прозвучит «*Restore Factory Settings*».

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами

возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных

токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!