



СОДЕРЖАНИЕ	
1. Техника безопасности	3
2. Описание индикатора и режим включения/выключения	3
3. Пульт управления	3
4. Электронное руководство пользователя	3
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	5
Товар ненадлежащего качества	6

2

2. В приложении вы можете посмотреть электронное руководство пользователя.



Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- попросить замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- попросить уменьшения цены товара в соответствии с действующими ценами;
- попросить немедленного безвозмездного устранения недостатка товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеизложенных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неисправный недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоправимых расходов или затрат времени, или является неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ о защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

4

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла утечка, в письменной форме, претензии по таким недостаткам не принимаются.

Вы имеете право использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и настройке в эксплуатации технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть проданы в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийной обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазине ООО «Максимол», осуществляется в течение 15 рабочих дней по телефону 8-800-200-65-66;
- Срок гарантинного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушены или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пометки и налейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модификация устройства производились лицами, не имеющими специального разрешения на выполнение подобных работ;
- дефект устройства вызван использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплекс поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефект устройства вызвана эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаружены попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- испорчено устройство воздействием прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов, искусственных или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие произошло в результате небрежного обращения с устройством;
- неисправность устройства вызвана действиями сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар ненадлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

5

1. Техника безопасности

1. При работе проектора строго запрещается блокировать воздушозаборник, из-за высокой температуры внутри устройства может случиться перегрев. Пожалуйста, проверяйте пылезащитный фильтр регулярно. Очищайте щелевые отверстия, когда это необходимо, пожалуйста, используйте стандартные щетки для чистки.

2. Уход за объективом. Если объектив грязный, аккуратно протрите его тканью со спиртом. Если не достаточно чистое полотенце, объектив может быть подцарапан, что повредит на изображение.

3. Переднейней обработкой необходимо выключить устройство и дождаться охлаждения. Не трогайте химические вещества, не используйте бензин, пневматический, растворители и другие химические вещества.

2. Описание индикатора и режим включения/выключения

Нажмите и удерживайте кнопку питания на корпусе устройства или пульте управления в течение 3 секунд.
Важно: Перед первым запуском необходимо зарядить устройство 3 часа.

Работа индикаторов:

- Нормальная => Всегда горят зеленый индикатор;
- Высокая => Всегда горят зеленый индикатор;
- Рабочее состояние: Быстро => Всегда горят синий индикатор.

Фокусировка:

- При длительном нажатии «+/-» вниз появится линия фокуса для быстрой регулировки фокуса;
- При коротком нажатии «+/-» будет постепенное регулирование фокуса;
- Антифокус: Важно: Функция «Антифокус» отключается в настройках, пункт «Трехмерная коррекция».

3. Пульт управления



1. Нажмите на приложение руководства пользователя;



2. Электронное руководство пользователя

3

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – технически сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).
Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, обмену на товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) о защите прав потребителей. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимол по телефону 8-800-200-65-66.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 934, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявленные указанными требованиями возможны в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас осталось какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp, нажмите на камеру в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код принятый ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Принятое использование!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

6