



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной USB-адаптер 8BitDo



Об устройстве

Совместимость и возможность подключения:

- Switch 3.0.0 и выше;
- SteamOS Holo 3.4 и выше;
- Windows 10 и выше;
- macOS;
- Raspberry Pi, Android TV Box, Retrofreak;
- 8 BitDo контроллеры и аркадные джойстики;
- Xbox Series X | S, Xbox One Bluetooth контроллеры;
- PS5, PS4, PS4 Pro, PS3 контроллеры;
- Switch Pro, Switch Joy-Con, Wii U Pro, Wiimote.

Подключение:

- Подключите беспроводной джойстик к устройству на Windows;
- Нажмите кнопку сопряжения на беспроводном джойстике, светодиод начнет быстро мигать;
- Нажмите кнопку Xbox, чтобы включить джойстик, затем нажмите кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (это необходимо только в первый раз);
- Светодиод загорается, когда соединение успешно;
- Джойстик автоматически подключится.



Пожалуйста, посетите <https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html> для установки приложения. Приложение дает полный контроль над каждым элементом контроллера: назначение кнопок, чувствительность джойстика и триггера, контроль вибрации и макросы с любой комбинацией кнопок. Для подключения к Xbox см. раздел «Беспроводное подключение геймпада» <https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/controller/connect-a-wireless-controller>.

Чтобы запустить ручную настройку необходимо в течении трех секунд удерживать комбинацию клавиш:

- VIEW + UP = Xinput;
- VIEW + LEFT = Dinput;
- VIEW + RIGHT = Mac;
- VIEW + DOWN = PSC;
- VIEW + LB = Switch;
- VIEW + UP + LEFT = MD.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66