



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Термопринтер для этикеток NIIMBOT B21



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1. Приложение..... | 3 |
| 2. Об устройстве..... | 3 |
| 3. Индикатор..... | 3 |
| 4. Настройки..... | 3 |
| 5. Установка расходных материалов..... | 4 |
| 6. Очистка принтера..... | 4 |
| 7. Техника безопасности..... | 5 |
| 8. Проблемы и их устранение..... | 5 |

1. Приложение

Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код:



2. Об устройстве



Подключите адаптер питания и кабель USB TYPE-C. Рекомендуется использовать адаптер питания 5 В/2 А.

3. Индикатор

| | | |
|--------------|-------------------|--|
| Белый свет | Мигание | Обновление прошивки или другой временный статус |
| Белый свет | Постоянный свет | Включение машины |
| Зеленый свет | Медленное мигание | Зарядка завершена |
| Зеленый свет | Мигание | Печать |
| Зеленый свет | Постоянный свет | Bluetooth подключен |
| Красный свет | Мигание | Неисправности, включая, помимо прочего, открытую крышку, отсутствие бумаги и т. д. |
| Красный свет | Постоянный свет | Зарядка |
| Зуммер | Жужжание | Включение и выключение принтера |

4. Настройки

- Включение принтера: Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 2 секунд, чтобы включить принтер.
- Подача бумаги: Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы подать бумагу.
- Печать страницы самопроверки: Когда принтер включен, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы распечатать страницу самопроверки.
- Низкий заряд батареи: Принтер имеет функции обнаружения и защиты низкого энергопотребления. Когда в принтере разряжается батарея, он автоматически выключается.
- Соединение Bluetooth: Когда Bluetooth подключен, мобильное приложение отобразит соответствующую индикацию.
- USB: При успешном подключении USB ПК отобразит соответствующую индикацию.
- Индикатор питания: При подключении адаптера питания красный индикатор горит постоянно.
- Аварийная остановка: Остановите печать, нажав кнопку «Вкл./Выкл.» во время печати.

5. Установка расходных материалов

Шаг 1: Снимите наклейку;



Шаг 2: Откройте крышку;

Шаг 3: Раздвиньте пластины;

Шаг 4: Загрузите бумагу так, чтобы сторона для печати была обращена к печатающей головке;



Шаг 5: После загрузки бумаги пластины необходимо зафиксировать, чтобы избежать искажений при печати. Закройте крышку, оставив немного бумаги снаружи резака.

6. Очистка принтера

Если возникнет проблема, описанные ниже, очистите некоторые детали внутри принтера:

- Размытая печать;
- Громкий шум при подаче и обратной подаче бумаги;
- К рулонам прилипли остатки клея или пыли.

Процедура очистки:

- Выключите принтер;
- Подождите, пока печатающая головка полностью остынет;



- Прокатайте валик и очистите его от пыли и пятен спиртовым ватным тампоном;

4. Очистите печатающую головку от пыли и пятен с помощью спиртового ватного тампона (слегка намочить тампон) или специального карандаша для чистки принтера.

5. Подождите 5-10 минут, чтобы спирт высохнет, прежде чем закрывать крышку.

Примечание:

Выключите принтер перед очисткой.

Не прикасайтесь к печатающей головке руками или металлическими предметами.

Не царапайте печатающую головку, валик или поверхность датчика пицетом или подобными предметами. Не очищайте печатающую головку или валик органическими растворителями, такими как бензин или ацетон.

7. Техника безопасности

- Выключите принтер в случае его неисправности;
- Принтер имеет сложные схемы и устройства, не разбирайте его. В противном случае произойдет короткое замыкание или выход электролита;
- Заряжайте аккумулятор в прохладном и проветриваемом месте. Не подвергайте принтер и адаптер питания воздействию окружающей среды с высокой температурой и высокой влажностью, а также воздействию воды, чтобы избежать короткого замыкания, которое может привести к нагреву, задымлению, деформации, повреждению или даже взрыву аккумулятора. Если адаптер питания попал в воду или другую жидкость, немедленно отключите питание. Если вы заметили дым или запах от принтера или адаптера питания, немедленно отключите адаптер питания, чтобы избежать ожогов.
- Не оказывайте механического воздействия, не трясите принтер или адаптер питания, не снимайте и не модифицируйте адаптер питания. Кроме того, не используйте адаптер питания в случае повреждения кабеля питания, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и повреждению адаптера питания;
- Не используйте принтер там, где есть легковоспламеняющиеся вещества, например на заправочных станциях и складах топлива;
- Во избежание опасности храните данное изделие и его аксессуары в недоступном для детей месте;
- Не разбирайте принтер самостоятельно; не открывайте крышку во время печати; после печати печатающая головка все еще горячая, не прикасайтесь к ней во избежание ожогов;
- Как повышенная, так и пониженная температура окружающей среды могут ухудшить качество печати;
- Пожалуйста, заряжайте аккумулятор каждые три месяца, если принтер не используется в течение длительного времени. В противном случае батарея придет в негодность.
- Используйте оригинальную бумагу «NiimBot», в противном случае возможно ухудшение качества печати или повреждение принтера;
- Время хранения распечаток связано с качеством термобумаги. Если необходимо долгосрочное сохранение распечаток, выберите долговечную бумагу для термопринтера.

8. Проблемы и их устранение

1. Принтер выдает бумагу без печати:

Проверьте, не уложена ли бумага для печати обратной стороной. Если нет, дважды щелкните кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы распечатать страницу самопроверки.

Если страница самопроверки не может быть распечатана, принтер неисправен. Если страница самопроверки верна, проверьте бумагу или приложение.

2. Размытая печать:

Проверьте плотность печати, значение по умолчанию которой равно 3.

Если есть горизонтальная линия или может быть напечатана только часть содержимого, проверьте, не засорена ли печатающая головка, и очистите ее спиртом.

3. Содержимое не размещается на этикетке:

Пожалуйста, подтвердите, что в приложении выбран правильный тип этикетки.

Если возникает треск, бумага в принтере израсходована.

Если ни одна из вышеперечисленных ситуаций не происходит, откройте крышку и закройте ее перед перезапуском. Если проблема не устранена, принтер неисправен.

4. Ошибка «Недостаток бумаги»:

Проверьте, не израсходована ли бумага для принтера.

Убедитесь, что крышка надежно закрыта.

5. Неожиданные остановки во время печати:

Для обеспечения надежности принтера разработаны несколько охранных приказов. Принтер перестанет работать из-за «недостатка бумаги», «открытой крышки», «неверных данных», «высокой температуры» или «низкого заряда батареи».

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66