



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Громкоговоритель Reteless PR16R для учителя, тренера, экскурсовода



#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. FM-микрофон .....	3
3. Настройка.....	3
4. Техника безопасности .....	4

#### 1. Об устройстве



1. Антенна;
2. Запись;
3. Вперед;
4. Пауза/воспроизведение;
5. Назад;
6. MODE;
7. Включить звук/увеличить громкость;
8. Выключить звук/уменьшить громкость;
9. Разъем для TF-карты;
10. U-дисковый разъем;
11. Зарядный порт.

Максимальная выходная мощность	12 Вт
Выходное сопротивление	2 Ом
Частота FM	87.5-108 МГц
Напряжение питания	5 В постоянного тока, 1000 мА
Питание	литий аккумулятор 18650 (1200 мАч)
Время зарядки	4-6 часов
Время работы	4-8 часов (режим музыки), 5-8 часов (режим микрофона). (Это зависит от объема, который вы контролируете)
Время непрерывного использования	12 часов
Тип хранилища	U-диск (до 64 Гб)/TF-карта (до 32 Гб)
Интерфейсы	USB 2.0, совместим с USB 1.1 (не поддерживает USB 3.0)
Аудиофайл	поддержка MP3/WMA (скорость)
Формат записи	WMA
Рабочая температура	10-45 °C
Материал	пластик
Размер	116x86x40 мм

#### 2. FM-микрофон

1. Включите беспроводной FM-микрофон и установите частоту. Частоты не могут пересекаться с частотой местных станций;
2. Включите микрофон хост и нажимаем «М» для перехода в режим радио;
3. Нажмите и удерживайте «пауза/воспроизведение», чтобы хост автоматически выполнил поиск станции;
4. Когда хост завершит работу, переключитесь на ту же частоту, что и беспроводной FM-микрофон, чтобы начать усиление.

#### 3. Настройка

1. Усиление звука:  
Включите устройство. Когда вы услышите звук «К.А», это означает, что питание включено. Система автоматически по умолчанию находится в состоянии усиления. Примечание. При использовании какой-либо функции нажмите кнопку «Пауза», другие функции остановятся, а эффект усиления будет еще лучше.
2. Mode:

Переключение между U-диск и TF-картой, FM режимом;

3. Воспроизведение диска TF/U:

После установки TF-карты/U-диска нажмите «М», чтобы войти в аудиорежим и воспроизвести аудиофайлы на TF-карте/U-диске;

4. FM-радио:

1) Вытащите антенну;

2) Нажмите М, чтобы переключиться в режим FM;

3) Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения после того, как увидите, что меняется число на экране, дождитесь автоматического поиска платформы и сохранения. Когда цифра на экране перестанет меняться и начнет проигрываться FM, это означает, что станция найдена и сохранена;

4) Измените канал, нажав «Вперед/назад».

Подключите кабель к зарядному порту. Зарядный кабель должен иметь напряжение 5 В, 500 мА, а рекомендуемое время зарядки составляет от 4 до 6 часов.

8. Запись:

Вставьте проводной микрофон, вставьте карту USB/TF и нажмите кнопку записи. После завершения записи нажмите кнопку «запись», и файл будет автоматически сохранен на U-диске/TF-карте.

9. Bluetooth:

Имя Bluetooth — RETEKES. Нажмите клавишу «М», чтобы переключиться в режим Bluetooth. Экран дисплея загорится синим цветом и замигает. В это время вы можете выполнить поиск устройств Bluetooth на своем мобильном телефоне или других устройствах с поддержкой Bluetooth, нажать «Сопряжение». Если соединение установлено успешно, дисплей перестанет мигать и отобразится надпись «PAUS».

#### 4. Техника безопасности

- Рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным напряжением 5 В, 500 мА, чтобы избежать повреждения батареи или устройства;
- Если литиевая батарея не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте ее и храните отдельно. Заряжайте устройство раз в месяц;
- Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги, капель или брызг какой-либо жидкости;
- Не храните устройство вблизи источников высокой температуры;
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени;
- Не допускайте падения устройства и других силовых воздействий.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Reteless WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66