



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронные кухонные весы CR-203



СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические особенности	3
2. Работа с устройством.....	3
3. Индикация	3
4. Меры предосторожности	3

1. Технические особенности

- Питание: 1xCR2032;
- Автоматическое отключение: 1 минута;
- Максимальный вес: 5 килограмм;
- Индикация: низкий заряд, перегрузка;
- Единицы измерения: килограммы, фунты, унции.

2. Работа с устройством

- Включение и выключение устройства
Нажмите кнопку «Tare/On», чтобы включить весы. Через несколько секунд на экране появится 0,00. Тогда устройство готово к взвешиванию. Нажмите кнопку еще раз, чтобы весы выключить.
- Переключение единиц измерения
Нажмите кнопку «Unit», чтобы выбрать желаемую единицу измерения. Доступны граммы (g), фунты (lb), унции (oz).
- Взвешивание
Старайтесь расположить объект взвешивания как можно ближе к центру площадки. В течение 2 секунд на экране будет отображен вес.
- Сброс веса
Если вы хотите взвесить объект без учета тары, поставьте пустую тару на весы и нажмите кнопку «Tare/On». Поместите объект взвешивания в тару и взвесьте еще раз. Будет учтен вес только предмета.

3. Индикация

- Если объект весит больше чем 5 кг, на экране отобразится надпись «o-LD». Снизьте вес или замените объект на более легкий.
- Надпись «Lo», отобразится на экране, когда требуется замена батареи.

4. Меры предосторожности

- Для зарядки подходят только аккумуляторные батареи. Пожалуйста, не пытайтесь зарядить не перезаряжаемые батареи.
- Вставляйте батарейки в весы, соблюдая полярность.
- Извлекайте батареи из устройства, прежде чем убрать его на хранение.
- Не смешивайте батареи разных типов (щелочные, солевые, аккумуляторные или старые и новые) между собой.

- Утилизируйте использованные аккумуляторы и батареи в соответствии с местным законодательством.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**