

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Генератор холодного тумана

Bumix Pro 8 л



Shoulder and back straps are capacity optional
Voltage 220V 110V
Frequency 50/60Hz
Power 1200W Tank Capacity 8L
Cable Length 5 meters
Spraying Rate 0-100ml/min
Spraying Range 10-20m Wind 4-10meters
Atomizer 0.1-0.2mm Nozzle 4-8mm

WARNING

• Please carefully read the instruction manual before using the machine.
• Please do not use the machine in areas with high humidity, rain, snow, etc.
• Please do not use the machine in areas with high temperature, etc.
• Please do not use the machine in areas with high voltage, etc.
• Please do not use the machine in areas with high pressure, etc.
• Please do not use the machine in areas with high speed, etc.
• Please do not use the machine in areas with high noise, etc.
• Please do not use the machine in areas with high vibration, etc.
• Please do not use the machine in areas with high shock, etc.
• Please do not use the machine in areas with high impact, etc.
• Please do not use the machine in areas with high stress, etc.
• Please do not use the machine in areas with high strain, etc.
• Please do not use the machine in areas with high tension, etc.
• Please do not use the machine in areas with high compression, etc.
• Please do not use the machine in areas with high expansion, etc.
• Please do not use the machine in areas with high contraction, etc.
• Please do not use the machine in areas with high relaxation, etc.
• Please do not use the machine in areas with high oscillation, etc.
• Please do not use the machine in areas with high fluctuation, etc.
• Please do not use the machine in areas with high variation, etc.
• Please do not use the machine in areas with high deviation, etc.
• Please do not use the machine in areas with high dispersion, etc.
• Please do not use the machine in areas with high diffusion, etc.
• Please do not use the machine in areas with high permeation, etc.
• Please do not use the machine in areas with high penetration, etc.
• Please do not use the machine in areas with high absorption, etc.
• Please do not use the machine in areas with high desorption, etc.
• Please do not use the machine in areas with high adsorption, etc.
• Please do not use the machine in areas with high desorption, etc.

Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Введение	3
Характеристики	4
Использование	4
Примечание.....	5
Частые неисправности и их устранение	6
Правильная утилизация.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Знакомство с устройством



Введение

Прежде всего, большое спасибо за выбор нашей продукции.

Наш ультрамалообъемный опрыскиватель широко используется для дезинфекции, стерилизации, уничтожения насекомых, удаления формальдегида и других работ по распылению. Этот прибор обладает рядом преимуществ: точное направление, большая дальность действия, высокая эффективность дезинсекции, экономия воды и пестицидов, крупные капли достигают обратной стороны листьев, а также безопасность для оператора.

Кроме того, для дезинфекции воздуха и пыли требуется всего небольшое количество препарата, диаметр туманных капель небольшой, но их количество велико, они равномерно распределяются и могут долго

держаться в воздухе, эффективно обеззараживая его. Поэтому опрыскиватель пользуется популярностью у пользователей.

Характеристики

- **Название:** Электрический ультрамалообъемный опрыскиватель (ULV) 8 литров
- **Мощность:** 1200 Вт
- **Объем бака:** 8 литров
- **Дальность распыления в безветренную погоду:** 8–10 метров
- **Производительность распыления:** 0–800 мл/мин
- **Длина кабеля:** 5 метров
- **Размер:** 49×32.5×18 см
- **Вес:** 4.5 кг

Использование

Шаг 1: Добавление препарата

Откройте крышку бака, добавьте нужное количество препарата, затем долейте воду в соответствии с пропорцией. Закройте крышку. (Перед началом убедитесь, что прокладка установлена герметично — она устанавливается на заводе.)

Шаг 2: Подключение питания

Перед подключением проверьте наличие устройства защиты от утечек тока. **Строго запрещено использовать устройство без УЗО** — это опасно для жизни.

Шаг 3: Включение питания

На переключателе: **Н** — включено, **0** — выключено.

Шаг 4: Регулировка потока

Заводская настройка — максимальный расход. Пользователь может отрегулировать подачу тумана по своему усмотрению.

Шаг 5: Распыление

Во время работы двигайтесь с постоянной скоростью. Не размахивайте форсункой в стороны или вверх-вниз — это может привести к неравномерному нанесению, повредить растения или снизить эффективность.

Постоянно следите за скоростью вращения двигателя и рабочего колеса. Если обороты снизились — немедленно прекратите работу, прочистите сопло и проведите техобслуживание.

Учитывайте направление и силу ветра — при сильном ветре работу прекратить.

При использовании масляных пестицидов (без разбавления водой) обязательно используйте средства индивидуальной защиты:

- Рабочую одежду
- Маску
- Очки
- Перчатки
- Головной убор

Не курите и не ешьте во время работы.

Подготовьте умывальник с мылом и полотенцем, чтобы можно было вымыть руки и лицо после работы. Рабочую одежду необходимо регулярно стирать и менять.

Примечание

- При заполненном баке запрещено класть прибор на бок — жидкость может попасть в моторный отсек через **воздушный шланг**.
- По завершении работы необходимо слить остатки препарата, затем залить чистую воду и включить распыление на 2–3 минуты для промывки.

- **Включение устройства:** Сначала включите питание, затем откройте клапан подачи жидкости.
- **Выключение:** Сначала закройте клапан подачи жидкости, затем выключите питание.
- **Запрещается** направлять распыление на людей или животных.
- **Запрещается** использовать прибор без УЗО.
- Рекомендуемое время работы: не более **20 минут подряд**.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Частые неисправности и их устранение

Не распыляет:

1. Проверьте герметичность устройства, особенно заднюю крышку. При обнаружении негерметичности — устраните её.
2. Убедитесь, что мотор работает. Если нет — проверьте подачу питания. Если электричества нет — включите. Если питание есть, но мотор не работает — замените мотор.
3. Если всё вышеуказанное в порядке — проверьте, не засорён ли **регулятор подачи жидкости**.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами

возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных

токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!