



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Караоке микрофон беспроводной Y-118, черный



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Описание устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Bluetooth .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Запись.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Зарядка батареи и связанные с нею риски.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Технические характеристики .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Комплектация .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Распространенные проблемы и методы их устранения.....</b>	<b>6</b>
7.1 Не включается.....	6
7.2 Короткое время работы .....	6
7.3 Нет записи .....	6

## 1. Описание устройства



1. Кнопка Вкл/Выкл. Включает и отключает устройство.
2. Индикатор заряда. Светит красным во время зарядки, и зеленым после того, как зарядка завершена.
3. Порт зарядки.
4. Слот для TF-карты. Установите TF-карту с записанными на неё песнями в формате .mp3, чтобы микрофон смог их воспроизвести. Обратите внимание, что другие форматы не поддерживаются.
5. AUX. 3,5 мм аудио-выход с компьютера или мобильного телефона.
6. Регулировка громкости микрофона.
7. Регулировка громкости микшера.
8. Регулировка громкости .mp3 файла.
9. Короткое нажатие переключит вас на предыдущую песню. Длинное нажатие перемотает трек.
10. Кнопка Воспроизведение / Пауза. Нажмите, чтобы остановить, продолжить воспроизведение трека.
11. Короткое нажатие переключит вас на предыдущую песню. Длинное нажатие перемотает трек.
12. Режим. Переключение между режимами TF / Blue / AUX.
13. Микрофон. Когда устройство включено, индикатор микрофона появится на дисплее, показывая, что он включен. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы выключить источник звука микрофона, и в это время в правом верхнем углу экрана дисплея появится символ

микрофона. Еще одно короткое нажатие на кнопку, включить микрофон как источник звука.

14. Кнопка повтора. Короткое нажатие включит режим повторения одной песни. Долгое нажатие включит режим повторения песен из данной папки. Еще одно долгое нажатие включит режим повторения всех песен.

15. Запись. Вставьте TF-карту, чтобы иметь возможность записывать.

16. Короткое нажатие воспроизведет записанный контент.

## **2. Bluetooth**

При включении этого продукта режимом по умолчанию является Bluetooth, на экране дисплея отображается Blue. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне и поиск устройств. Подключитесь к микрофону. Вы услышите звуковой сигнал при успешном сопряжении.

## **3. Запись**

Чтобы начать запись сделайте следующее:

1. Вставьте TF-карту в микрофон.
2. Нажмите кнопку Режим для переключения в режим TF.
3. Нажмите кнопку Запись, чтобы начать записывать. Надпись REC отобразится на экране, показывая начало записи звука с микрофона.
4. Коротко нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза, чтобы остановить / возобновить запись.
5. Во время записи нажмите кнопку Запись еще раз, чтобы сохранить записанные данные и воспроизвести их.
6. Кнопками перемотки выберите запись, которую вы хотите воспроизвести.
7. Во время воспроизведения записанного материала нажмите и удерживайте кнопку Запись пока не появится надпись DEL – это означает, что запись удалена.

Обратите внимание: в режиме Bluetooth запись невозможна.

## **4. Зарядка батареи и связанные с ней риски**

1. Зарядный ток аккумулятора составляет около 600 мА. Поэтому, пожалуйста, используйте стандартное зарядное устройство для

мобильных телефонов с током более 600 мА, 5 В для зарядки этого устройства или заряжайте через USB-порт компьютера.

Использование для зарядки некачественных или неподходящих зарядных устройств может повредить продукт или привести к невозможности зарядки.

2. Индикатор мигает красны светом, когда устройство почти село. Зарядите микрофон. Индикатор светит ровным красным светом во время зарядки, и зеленым после того, как зарядка завершена.
3. Время зарядки микрофона составляет около 4-5 часов. Полностью заряженное устройство может работать до 4-5 часов в режиме TF или Blue.
4. Время работы микрофона начнёт постепенно уменьшаться по мере износа батареи. Замените ее.
5. Утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством.
6. Внимательно устанавливайте батареи, соблюдайте полярность.
7. Не вынимайте аккумулятор и не заряжайте его неподходящими зарядными устройствами.
8. Храните устройство вдали от источников открытого огня и жидкостей.
9. Если батарея не заменена должным образом, существует опасность взрыва. Заменяйте батарею только на такую же или аналогичную.
10. Во время зарядки убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся предметов;
11. Во время зарядки, если продукт дымится или перегревается, немедленно отключите питание и переместите продукт в безопасное место.

## **5. Технические характеристики**

- Макс. Мощность: 9 В;
- Макс Bluetooth-дистанция: до 10 м;
- Частотная характеристика: 100 Гц – 18 кГц.

## **6. Комплектация**

- Микрофон;
- Батарея 2000 мАч;
- USB-кабель;

- Инструкция.

## **7. Распространенные проблемы и методы их устранения**

### **7.1 Не включается**

- Проверьте, правильно ли установлена батарея.
- Зарядите батарею.
- Если после подключения к сети не горит индикатор зарядки, возможно, в розетки нет сети, либо зарядное устройство не работает.
- Проверьте контакты в батарейном отсеке, они должны быть чистыми и не заржавевшими. Очистите их от загрязнений сухой тканью.

### **7.2 Короткое время работы**

- Недостаточное напряжение зарядного устройства. Замените зарядное устройство на стандартное.
- Проверьте подключение USB-кабеля для зарядки и гнездо зарядного устройства.
- Батарея может использоваться слишком долго. Производитель рекомендует вам заменить батарею на новую, которая соответствует тому же стандарту, что и оригинальная батарея.

### **7.3 Нет записи**

- Убедитесь, что установили SD-карту.
- Используйте карту 10 класса или выше.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**