



# **MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Нагрудная камера L01 (Wi-Fi, Full HD,  
приложение DVRunning2)**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Описание и работа устройства .....</b>	<b>3</b>
1.1 Включение камеры .....	3
1.2 Запись видео .....	3
<b>2. Настройка .....</b>	<b>4</b>
2.1 Настройка разрешения, перезаписи и водяного знака .....	4
2.2 Настройка времени и даты .....	4
<b>3. Приложение DVRunning2 .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Работа с аккумулятором .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Технические характеристики .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Техника безопасности .....</b>	<b>5</b>

## 1. Описание и работа устройства



### 1.1 Включение камеры

- 1) Перед первым включением зарядите камеру.
- 2) Отформатируйте новую карту памяти и вставьте её в соответствующий слот. Зелёный индикатор погаснет и загорится синий.

### 1.2 Запись видео

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку «Питание/видео», чтобы включить / выключить камеру.
- 2) В режиме ожидания нажмите кнопку «Питание/видео», чтобы начать запись видео. Световой индикатор во время записи мигает синим цветом. Запись остановится и сохранится автоматически спустя 5 минут. Чтобы остановить и сохранить запись принудительно, нажмите кнопку «Питание/видео».
- 3) В режиме ожидания нажмите кнопку «Питание/видео», чтобы начать запись видео. Световой индикатор во время записи мигает зелёным цветом. Запись остановится и сохранится спустя час. Чтобы остановить и сохранить запись принудительно, нажмите кнопку «Питание/видео».
- 4) Сдвиньте переключатель «ИК-подсветка» вверх, чтобы включить подсветку. Сдвиньте переключатель «ИК-подсветка» вниз, чтобы отключить подсветку.
- 5) В режиме ожидания (индикатор горит синим) нажмите кнопку Wi-Fi. Вы увидите, что индикатор медленно мигает зелёным светом. Откройте настройки своего телефона и подключитесь к сети, который

раздаёт ваша камера L01. Зелёный индикатор будет гореть ровным светом.

- б) Устройство может использоваться как онлайн-камера, когда в неё не вставлена карта памяти.

## **2. Настройка**

### **2.1 Настройка разрешения, перезаписи и водяного знака**

- 1) Подключите камеру к компьютеру с помощью Type-C USB-кабеля.
- 2) В папке карты памяти, создайте текстовый файл «settings» в формате .txt
- 3) Откройте файл и пропишите на английской раскладке клавиатуры цифры «0, 1, 1» . Где первая цифра означает разрешение видео: 0 – 720 п; 1 – 1080 п. Вторая цифра отвечает за функцию перезаписи. Если закончилось место, то новые данные будут записаны поверх старых – 1. Если не перезаписывать – 0. Третья цифра включает и отключает водяной знак. 0 – отключен, 1 – включен.

### **2.2 Настройка времени и даты**

Дата и время синхронизируются автоматически, как только установлена связь между камерой и телефоном.

## **3. Приложение DVRunning2**

Для работы с Нагрудной камерой L01 используется приложение DVRunning2.

- 1) Скачайте его по ссылке ниже, или найдите в магазине приложений (Google Play или App Store)  
Для Android:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jieli.stream.dv>  
Для iPhone:  
<https://apps.apple.com/ru/app/dvrunning2/id1320743451>
- 2) В режиме ожидания нажмите кнопку Wi-Fi на камере. Вы увидите, что зелёный индикатор начал медленно мигать.
- 3) Откройте настройки сети на вашем телефоне и подключитесь к Wi-Fi, который раздаёт камера L01.
- 4) Запустите приложение DVRunning2, чтобы управлять камерой, смотреть и сохранять видео в режиме реального времени, скачивать видео.

#### 4. Работа с аккумулятором

В камере установлена перезаряжаемая литий-ионная батарея. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для этого:

- 1) Включите компьютер и подключите камеру с помощью USB-порта к компьютеру для зарядки.
- 2) Камера может снимать видео и заряжаться одновременно, поэтому вы можете подключить портативный внешний аккумулятор, чтобы обеспечить камеру питанием.
- 3) Во время зарядки, горит красный индикатор. Когда батарея полностью заряжена, индикатор гаснет. После того как индикатор погас, пожалуйста, оставьте на зарядке камеру ещё на полчаса. В нормальных условиях, устройство заряжается за 3–4 часа.

#### 5. Технические характеристики

Формат видео	AVI
Формат записи	WAV
Формат изображений	M-JPEG
Разрешение видео	1280x720 / 1920x1080 FHD
Поддерживаемое ПО	Windows XP или выше; Mac OS X или выше; Linux
Батарея	1200 мАч
Размер камеры	122x32x16
Карта памяти	Класс 10 или выше, до 128 Гб
Питание	5 В, 50–60 Гц
Порт	USB Type-C

#### 6. Техника безопасности

- 1) Держите камеру вдали от источников избыточного тепла, прямых солнечных лучей и воды.
- 2) Не скручивайте провод, не пережимайте его и не тяните за него камеру. Особенно аккуратно обращайтесь со штекером.
- 3) Используйте оригинальный адаптер для зарядки камеры.
- 4) Не вскрывайте и не ремонтируйте камеру самостоятельно.
- 5) При низком уровне заряда, камера остановит запись и выключится автоматически.
- 6) Если сохранение данных невозможно, постоянно горит синий индикатор.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**