



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Увлажнитель воздуха Aroma Air
(светлое дерево)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Работа с устройством	3
2. Примечание	3
3. Случайное протекание	3
4. Уход и обслуживание	3
5. Меры предосторожности	4
6. Устранение неисправностей.....	5
7. Технические характеристики	5

1. Работа с устройством

1. Установите увлажнитель на твердую ровную поверхность.
2. Снимите верхнюю крышку.
3. Подключите адаптер к разъему питания на нижней стороне устройства.
4. Налейте воду в отсек, не выше отметки «MAX». Используйте кружку или мерный стаканчик (в комплект не входят).
5. По желанию, добавьте аромамасла в отсек не больше 2 капель.
6. Закройте верхнюю крышку увлажнителя.
7. Подключите адаптер к сети.
8. Нажмите кнопку «MIST», чтобы включить устройство.
9. Нажмите кнопку «LIGHT», чтобы включить подсветку.
10. Если вы не планируете в течение длительного времени использовать устройство, отключите его от сети и слейте оставшуюся воду.

2. Примечание

- Максимальное время использования устройства составляет 4 часа.
- Количество и интенсивность выхода пара может варьироваться, это нормальное явление.
- На работу увлажнителя влияют такие параметры как температура в помещении, влажность, состояние воздуха.
- Устройство автоматически выключается, когда вода в баке заканчивается.
- Добавляйте только 100% натуральные ароматические масла. Химические добавки могут повредить устройство изнутри.
- Полностью очистите бак от остатков эфирного масла, прежде чем заменить его другим.

3. Случайное протекание

Если увлажнитель упал и из него потекла вода, сделайте следующее:

- 1) Отключите устройство от сети;
- 2) Вылейте оставшуюся воду из сливного отверстия;
- 3) Аккуратно вытрясите оставшуюся воду из корпуса и оставьте устройство высыхать на 24 часа.

4. Уход и обслуживание

Регулярно чистите увлажнитель воздуха описанным ниже способом.

- 1) Отключите от сети;
- 2) Вылейте оставшуюся воду из сливного отверстия;
- 3) Добавьте немного теплого моющего средства для посуды;
- 4) Промойте резервуар и вылейте оставшуюся воду из сливного отверстия. Не используйте кислотные или ферментные чистящие средства.

5. Меры предосторожности

Следуйте рекомендациям, чтобы избежать поломки аппарата.

- Не наливайте воду выше уровня MAX в резервуаре;
- Не включайте увлажнитель с пустым резервуаром для воды;
- Не прикасайтесь к мембране;
- Регулярно чистите увлажнитель;
- Всегда отключайте устройство перед началом обслуживания;
- Сливайте оставшуюся воду после использования увлажнителя;
- Если вы добавляете ароматические масла, тщательно стирайте их остатки с лампы;
- Наливайте воду с помощью мерного стаканчика (не входит в комплект), не наливайте воду в емкость из-под крана;
- Не направляйте пар на стены, мебель, одежду и т.п., чтобы избежать их намокания.
- Держите вдали от источников избыточного тепла, прямых солнечных лучей, вентиляторов, кондиционеров и т.п.
- Устанавливайте устройство только на устойчивую твердую плоскую поверхность. Не размещайте на кровати, коврах и т.д.
- Не направляйте пар на электронику, чтобы избежать её поломки.
- Не опускайте устройство в воду, это может повредить электронные составляющие механизма.
- Отключайте устройство от сети, перед тем как его переместить.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Используйте только чистую питьевую воду. Не наливайте в резервуар газированную или минеральную воду.
- Не тяните за провод. Отключайте увлажнитель от сети, держась за вилку, не за шнур.
- Немедленно прекратите использование прибора, если увидели дым или почувствовали запах гари.

6. Устранение неисправностей

- 1) Не включается или не выключается:
 - Проверьте уровень воды в резервуаре;
 - Проверьте подключение увлажнителя к сети.
- 2) Не формируется туман, или он ненормальный:
 - Проверьте уровень воды в резервуаре;
 - Очистите ультразвуковую мембрану от загрязнений;
 - Убедитесь, что крышка и внутренняя крышка установлены правильно.
- 3) Протекание воды:
 - Убедитесь, что крышка и внутренняя крышка установлены правильно.
 - Отрегулируйте температуру и влажность.

7. Технические характеристики

- Питание: 220 В, 50-60 Гц, 24 В, 500 мА;
- Длина шнура: прибл. 150 см;
- Потребление: прибл. 9 Вт;
- Режим таймера: 1 ч, 3 ч, 6 ч, Вкл;
- Объем резервуара: 0,4 л;
- Светодиоды: 6 шт;
- Материал: полипропилен, ABS-пластик;
- Аксессуары: адаптер, инструкция;
- Частота излучателя: 2.4 МГц.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**