



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини камера SQ17 (Wi-Fi, Full HD)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	3
2. Начало использования	3
3. Установка приложения.....	3
4. Настройки камеры.....	5
5. Подключение камеры к сети Wi-Fi	5
6. Просмотр видео в режиме подключения P2P.....	6
8. Часто задаваемые вопросы.....	7

1. Комплектация

Внимание

Комплектация может меняться в зависимости от поставки. Уточняйте комплектацию у продавца.

1. Камера;
2. Адаптер питания;
3. Подставка;
4. Инструкция;
5. Скрепка.

2. Начало использования

1. Установка приложения;
2. Подключение точку доступа камеры;
3. Добавление камеру;
4. Получение видео в режиме реального времени, прямое подключение;
5. Подключение Wi-Fi;
6. Выключение прямого подключения, просмотр через Wi-Fi;

3. Установка приложения

1. Скачайте и установите приложение HDMiniCam в магазине приложений для Android или iOS.
Или воспользуйтесь поиском и скачайте файл с приложением с другого сайта.
2. Нажмите кнопку «+», чтобы добавить новую камеру. Введите UID камеры и добавьте её.
3. Два способа добавить UID камеры:
 - a. Сканирование двухмерного кода камеры.
 - b. Поиск камеры в локальной сети.
4. Заполните название камеры и пароль. Пароль по умолчанию для прямого подключения: 8888. Затем нажмите кнопку «Ок».
5. Нажмите на название камеры, чтобы подключиться к ней и просматривать происходящее при прямом подключении.
6. Иконки на экране



- позволяет пользователю прослушивать звуки, которые записывает камера, пользоваться двусторонним интеркомом (если модель поддерживает функцию).



- скриншот или запись видео (если модель поддерживает данную функцию).



- регулировка положения камеры (если модель поддерживает функцию).



- поворот вашего изображения в вертикальной или горизонтальной плоскости.



- регулировка яркости и контраста.

Другие иконки на страницах



- просмотр текущих изображений в реальном времени.



- проверка снимка экрана, сделанного камерой.



- проверка записанного видео на вашем мобильном устройстве.



- просмотр записей сработавших тревог на камере.

4. Настройки камеры

1. Нажмите на значок шестерёнки рядом с камерой, чтобы перейти в настройки камеры.
2. Выберите пункт «Конфигурация Wi-Fi соединения», будут показаны доступные точки доступа.
Выберите точку доступа, введите пароль и нажмите кнопку «Ок».
Камера отключится от текущего соединения и подключится к выбранной точке доступа. Камера будет отображаться в статусе Offline около минуты.
3. Настройка записи видео на SD-карту памяти: выберите режим записи на карту, настройте количество кадров и размер.
4. Настройка уведомлений: включите или выключите датчик движения и настройте интервал уведомлений.

5. Подключение камеры к сети Wi-Fi

Если у вас новая камера или вы перенесли камеру на новую локацию, сбросьте её до заводских настроек (после включения камеры нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 5 секунд).

В режиме прямого подключения Wi-Fi индикатор медленно мигает. Подключитесь к точке доступа, которую раздаёт камера (сеть называется как камера). Затем включите приложение и подключите камеру к новой сети Wi-Fi.

1. Подключите телефон напрямую к камере, выбрав точку доступа с названием камеры.
2. Запустите приложение HDMiniCam.
3. Нажмите «Add Camera» (добавить камеру) в приложении.
4. Выберите «Connect the camera with network» (подключить камеру к сети).
5. Отсканируйте QR-код камеры.
6. Нажмите «Next» (Далее) и подтвердите, что имя сети отображено правильно.
7. Введите правильный пароль от Wi-Fi сети и нажмите «Start» (Старт).
8. Подождите пока приложение не выдаст уведомление, что настройка Wi-Fi сети успешна завершена и камера онлайн.
9. Нажмите «Add Camera» (добавить камеру), чтобы добавить новую камеру.

Примечание:

Если приложение всегда выдает ошибку, проверьте следующее:

- A. Перед началом настройки Wi-Fi индикатор камеры не мигает и не включается
- B. Телефон не подключен к точке доступа камеры, и для настройки необходимо подключить телефон к точке доступа камеры
- C. Поддерживаются обычные маршрутизаторы, но не поддерживаются маршрутизаторы с открытым доступом, для которого не требуется аутентификация на странице входа.
- D. Во время настройки проверьте правильность имени сети, паролей и идентификационного номера камеры
- E. В настоящее время имя и пароль Wi-Fi на китайском языке не поддерживаются.
- F. Не поддерживается сигнал Wi-Fi 5G.
- G. Проверьте, всегда ли горит индикатор Wi-Fi, если да, камера подключена к сети. Пожалуйста, добавьте онлайн-камеру напрямую, приложение может не обнаружить, что камера успешно настроена из-за сетевой маски.
- H. Если Wi-Fi находится в режиме шифрования WEP, измените его на режим WPA.

6. Просмотр видео в режиме подключения P2P

Если нет возможности подключить камеру к сети Wi-Fi, вы можете подключиться напрямую к камере и просматривать видео напрямую.

1. Сбросьте камеру до заводских настроек. Включите режим прямого подключения, когда камера перезагрузится.
2. После перезагрузки камеры зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне.
3. Найдите сеть, которая называется как камера. Сеть без пароля и не зашифрована.
4. Подключитесь к этой сети и подождите пока установится стабильное соединение, что будет значить стабильное подключение телефона к точке доступа камеры.
5. Нажмите кнопку «+», чтобы добавить камеру. Если камера онлайн, она добавится.
6. Нажмите на камеру, чтобы просматривать видео в реальном времени.

7. Часто задаваемые вопросы

1. Почему устройство не может найти камеру?
Убедитесь, что ваше устройство имеет надежное подключение к сети. Файрвол и антивирусы выключены и не мешают работе.
2. Почему камера всегда просит ввести имя пользователя и пароль? Имя пользователя или пароль неверны?
Пароль по умолчанию: 8888. Если вы забыли имя пользователя или пароль, сбросьте камеру до заводских настроек.
3. Как вернуть камеру к заводским настройкам?
Нажмите и удерживайте кнопку Сброс (Reset) в течение 5 секунд пока камера не перезагрузится.
4. Почему изображение нечеткое?
Снимите защитную пленку с объектива. Если проблема не решилась, поверните объектив камеры, чтобы настроить фокусировку. Добейтесь четкости картинки.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**