



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**MP3-плеер ZY White с 1,8-дюймовым
экраном, слотом для TF-карты**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание.....	3
2. Передача данных.....	4
3. Зарядка	4
4. Функции	4
5. FAQ	7
6. Характеристики.....	7
7. Гарантийное обслуживание	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

1. Описание



Нажмите кнопку «Предыдущий», чтобы переключиться на предыдущий трек или сдвинуться вверх. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы перемотать назад.

Нажмите кнопку «Следующий», чтобы переключиться на следующий трек или сдвинуться вниз. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы перемотать вперед.

Нажмите кнопку «M», чтобы увеличить громкость или передвинуться по меню вверх.

Нажмите кнопку «Vol», чтобы уменьшить громкость или передвинуться по меню вниз.

Средняя кнопка: нажмите чтобы начать или приостановить воспроизведение. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить.

2. Передача данных

1. Сохраните музыку и другие медиа материалы на жесткий диск компьютера.
2. Подключите плеер к ПК через USB-кабель.
3. Перенесите сохраненные данные на диск проигрывателя.

3. Зарядка

1. Подключите USB-кабель к плееру.
2. Подключите USB-кабель к компьютеру или адаптеру, а затем к электросети. Обратите внимание, что зарядное устройство не входит в комплектацию устройства.

Характеристики выбранного зарядного устройства должны соответствовать следующим требованиям:

Вход: 110–240 В переменного тока, 50/60 Гц макс.: 100 мА

Выход: 5,0–5,5 В постоянного тока, 500–1000 мА

В противном случае любая поломка или неисправность будут рассматриваться компанией как техногенные повреждения.

3. При подключении будет 2 уведомления:
 - a. Зарядка и передача данных: когда передаются данные онлайн;
 - b. Зарядка и воспроизведение: Это означает, что плеер можно заряжать при нормальных условиях работы. При подключении к электросети через адаптер, доступен только вариант b.

4. Функции

1. Включение плеера. Переведите тумблер в положение On. При загрузке на экране будет отображаться логотип.
2. Основное меню.
 - a. Выбор функции: Коротко нажмите кнопку Влево или Вправо, кнопку M или кнопку VOL, чтобы выбрать различные параметры. Нажимайте на кнопку воспроизведения/паузы для подтверждения. После выбора режима музыки,

нажмите кнопку воспроизведения, чтобы войти. И кнопку VOL, чтобы включить регулировку громкости.

- b. Воспроизведение/пауза: Коротко нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизводить трек или поставить его на паузу.
- c. Быстрая перемотка вперед/назад: нажмите и удерживайте левую/правую клавишу для быстрой перемотки вперед/назад.
- d. Переключение музыки: коротко нажмите кнопки Влево или Вправо для переключения на предыдущую / следующую песню.
- e. Настройки воспроизведения: в меню воспроизведения музыки, коротко нажмите клавишу M для входа в настройки. Выберите режим воспроизведения/настройки звука, EQ (эквалайзер) и другие настройки.
- f. Возврат: нажмите и удерживайте клавишу M в любом состоянии, чтобы вернуться к основному меню.
- g. Просмотр каталога: перейдите в меню музыки. Поставьте воспроизведение музыки на паузу и нажмите на M Выберите одну песню и нажмите клавишу M, чтобы удалить этот файл.

3. Видео

Регулировка громкости: нажмите клавишу M или клавишу VOL, чтобы увеличить или уменьшить громкость соответственно.

Воспроизведение/пауза: Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы включить воспроизведение или приостановить его. Коротко нажмите кнопку Вправо, чтобы увеличить количество, коротко нажмите кнопку Влево, чтобы вернуться к предыдущему. Нажмите и удерживайте кнопку Влево или Вправо для быстрой перемотки назад/вперед. Переключение файлов: короткое нажатие кнопки влево/вправо для переключения между видео. Возврат: нажмите и удерживайте кнопку M на паузе, чтобы вернуться к основному меню. Примечание. Плеер поддерживает только видео формата 160*128 после специального преобразования видео в формат AMV.

4. Радио

Выберите значок функции радио в главном меню и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы перейти к функции. Нажмите клавишу M, чтобы перейти к меню функций. Выберите нужный пункт среди вариантов: сохранить станцию/автоматический поиск/мощность сигнала/удалить станции/обычные каналы/японские каналы, другое.

5. Изображения

Интерфейс просмотра изображений, короткое нажатие левой/правой клавиши для переключения между изображениями.

6. Запись

В главном интерфейсе выберите значок записи и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы войти. Нажмите кнопку M, чтобы войти в выбор качества звука, после выбора нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать запись. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы приостановить запись. Нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы сохранить запись и вернуться в главное меню. Воспроизведение записи: выберите значок микрофона в главном меню, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы выбрать файл записи для воспроизведения.

7. Электронная книга.

Нажмите кнопку влево/вправо для перелистывания страниц вверх и вниз. Во время автоматического воспроизведения автоматически перелистываются страницы после определенного выставленного времени.

8. Инструменты.

В интерфейсе инструментов нажмите кнопку воспроизведения, чтобы перейти к в функцию секундомера. Нажмите среднюю кнопку (кнопку воспроизведения), чтобы начать отсчет времени. Коротко нажмите кнопку вправо, чтобы увеличить количество отсчетов, и коротко нажмите левую кнопку, чтобы вернуться к предыдущей записи времени.

9. Настройки.

Коротко нажмите левую/правую клавишу для выбора параметров настройки.

5. FAQ

Если во время работы устройство выдает неисправность, например, не работает, либо у него черный экран и т.д., перезагрузите плеер, отключив и заново включив питание. Ниже приведены распространенные проблемы и способы их устранения.

1. Плеер не включается.

Проверьте, не разряжена ли батарея. Проверьте работу еще раз после подключения адаптера питания. Если вы по-прежнему не можете включить после зарядки, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

2. Сильный шум

Пожалуйста, проверьте, чист ли адаптер. Загрязнения на разъемах и портах могут вызвать шум. Проверьте, не повреждены ли файлы с музыкой. Попробуйте воспроизвести другие файлы с музыкой для подтверждения неисправности.

3. При включении не слышно звука.

Пожалуйста, проверьте, не установлена ли громкость на 0. Убедитесь, что нет проблем с подключением питания.

6. Характеристики

Формат музыки	Поддерживается формат .mp3
Формат видео	Поддерживается формат .amv
Формат фото	Поддерживается формат .jpg .jpeg
Электронная книга	Поддерживается формат .txt
Функция радио	Поддерживается
Функция записи	Поддерживается

7. Гарантийное обслуживание

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**