



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Прикормочный кораблик Flytec V700**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Управление пультом ДУ .....</b>	<b>3</b>
Управление лодкой с пульта.....	5
<b>3. Характеристики.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Установка батарей .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Меры предосторожности .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Уход и обслуживание .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Устранение неисправностей.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>8</b>
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	11

## 1. Внешний вид устройства



## 2. Управление пультом ДУ



Выбор режима подсветки: нажмите кнопку в левом верхнем углу пульта, подсветка начнет мигать. Нажмите кнопку еще раз, подсветка всегда будет включена. При третьем нажатии она погаснет.



«Круиз-контроль» (движение с фиксированной скоростью): когда лодка продолжает двигаться вперед, нажмите и удерживайте кнопку круиз-контроля с фиксированной скоростью. Прикормочный кораблик перейдет в режим круиз-контроля и продолжит движение вперед без участия пульта дистанционного управления. Пульт будет постоянно медленно издавать короткие звуковые сигналы.

Короткое нажатие кнопки круиз-контроля с фиксированной скоростью отключает функцию. (Функция круиз-контроля с фиксированной скоростью доступна только при движении вперед. При низком заряде батареи лодка не может войти в режим движения с фиксированной скоростью)



Точная регулировка скорости двигателя: нажмите вперед кнопку триммера левого винта. Левый мотор ускоряется, а правый замедляется. Нажмите назад триммер левого двигателя, тогда левый двигатель замедлится, а правый ускорится. Обе кнопки работают одинаково.



Кнопка подкормки: Нажмите левую кнопку подачи подкормки, чтобы опустошить левый бункер. И нажмите правую кнопку, чтобы опустошить правый бункер.

### Управление лодкой с пульта



Чтобы лодка начала движение вперед, сдвиньте оба джойстика вперед.



Чтобы лодка начала движение назад, сдвиньте оба джойстика назад.



Для поворота влево, сдвиньте левый джойстик назад, а правый – вперед.



Для поворота вправо, сдвиньте правый джойстик назад, а левый – вперед.

### 3. Характеристики

- Отличия от более старых моделей;
- Батарея высокой емкости: 5200 мАч, 7,4 В;
- Плавное движение по воде;
- Высокий уровень сопротивления волнам или ветру;

- Более быстрая зарядка;
- Больше время работы на одном заряде

## 4. Установка батарей



### Количество батарей

В комплекте идет одна батарея.

### Подключение батареи

Подключите аккумулятор к соответствующим разъемам в батарейном отсеке.



### Установка и извлечение

Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы открыть батарейный отсек и извлечь батарею. Поместите крышку на резьбу и поверните против часовой стрелки, чтобы закрыть батарейный отсек.

### Зарядка батареи

Подключите зарядное устройство к батарее, а потом к сети.

Во время зарядки горит красный индикатор. Когда зарядка завершена, горит зеленый индикатор.

## 5. Меры предосторожности

При появлении любого из следующих сигналов тревоги, пожалуйста, как можно скорее возвращайте лодку на берег.

- Низкий заряд батареи лодки: когда на ЖК-экране отображается на значке батареи лодки осталось всего 1 полоска, вам следует вернуть прикормочный кораблик вовремя, чтобы заменить батарею.
- Низкий заряд батареи пульта дистанционного управления: когда на ЖК-экране отображается, что заряд батареи пульта дистанционного управления остался всего 1 полоска, вам следует вернуть прикормочный кораблик вовремя, чтобы заменить батарею пульта дистанционного управления.
- Потеря связи лодки: когда лодка движется, на ЖК-экране отображается, что значок питания на корпусе исчезает, указывая на то, что сигнал лодки отключен.

Примечание. Во время использования остановитесь на некоторое время, дайте пульту дистанционного управления определить заряд лодки и обновить данные о её заряде.

## 6. Уход и обслуживание

### Пульт ДУ

Вынимайте батареи из пульта, когда убираете его на хранение

### Мотор

Очищайте винт от загрязнений после каждого использования

### Корпус лодки

1. После использования лодки, тщательно вытрите воду, чтобы корпус лодки оставался сухим и чистым.
2. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, выньте его и зарядите перед тем, как убрать на хранение.
3. Не позволяйте лодке или пульту дистанционного управления приближаться к предметам с высокой температурой.
4. Когда вы не используете лодку, храните ее в защищенном от пыли и солнечного света месте.

## 7. Устранение неисправностей

### Если аккумулятор не заряжается

1. Сначала проверьте, нормально ли работает зарядное устройство.



2. Подключено ли зарядное устройство к порту зарядки. Нормальный ли контакт или нет



### **Если лодка и пульт дистанционного управления не сопрягаются**

Если пульт дистанционного управления и лодка включены, но лодка не отвечает, Вам нужно повторно выполнить сопряжение по частоте. Нажмите и удерживайте левую кнопку триммера на пульте дистанционного управления, включите питание лодки, а затем включите пульт дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления издаст длинный звуковой сигнал, а красный индикатор пульта дистанционного управления будет гореть ровным светом. ЖК-экран будет мигать. Индикатор переключения лодки и индикатор включения горят постоянно, то сопряжение частот выполнено успешно.

## **8. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:



- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

**Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

## Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**