



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Нагрудная камера Camcord CJ1**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Использование.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Настройки.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Воспроизведение / удаление файлов .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Обслуживание батареи .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Технические характеристики .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Меры предосторожности .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>8</b>
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

## 1. Внешний вид устройства



## 2. Использование

1. В режиме ожидания или во время работы экран автоматически выключается через 60 секунд в целях экономии энергии (настройка по умолчанию). Если нагрудная камера не используется в течение 60 секунд в режиме ожидания, она автоматически выключится (настройка по умолчанию).
2. Как использовать переключатель (запись). Когда устройство выключено, переведите переключатель в верхнее положение. Устройство включится и автоматически начнет запись. Даже после выключения экрана запись продолжается. Нажатие любой другой кнопки только подсветит экран, а другие операции будут отключены. Переведите переключатель в нижнее положение, чтобы остановить запись, сохранить файл и выключить устройство.

3. Для включения/выключения: удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Камера загорится и перейдет в режим ожидания для записи. Удерживайте кнопку еще раз в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.
4. Для записи: в режиме ожидания нажмите кнопку вкл/выкл/ввод один раз, чтобы начать запись (экран погаснет). Видео будет автоматически сохраняться 5-минутными сегментами (настройка по умолчанию). Когда экран выключен, нажмите кнопку вкл/выкл/ввод или любую другую кнопку, чтобы включить экран и продолжить запись. Нажмите кнопку вкл/выкл/ввод еще раз, чтобы остановить запись и сохранить видео.  
Примечание. Если во время записи экран выключен, нажатие любой другой кнопки засветит экран, указывая на то, что данное устройство все еще работает.
5. Для записи звука: в режиме ожидания нажмите кнопку «Следующий» один раз или кнопку «Предыдущий» дважды. В левом верхнем углу экрана появится значок записи звука, указывающий на то, что устройство находится в режиме ожидания записи звука. Нажмите кнопку «Ввод» один раз, и на экране замигает желтый индикатор с изменением отметки времени, показывая, что устройство находится в режиме записи звука (экран погаснет). Аудиофайлы будут автоматически сохраняться каждые 30 минут. Когда экран выключен, нажмите кнопку Ввод или любую другую кнопку, чтобы включить экран и продолжить запись. Нажмите кнопку Ввод еще раз, чтобы остановить запись и сохранить запись звука.  
Примечание. Если во время записи звука экран выключен, нажатие любой другой кнопки засветит экран, указывая на то, что ваша камера все еще работает.
6. Для снимка фотографии: В режиме ожидания нажмите кнопку «Предыдущий» один раз или кнопку «Следующий» дважды. В левом верхнем углу экрана появится значок камеры, показывающий, что нагрудная камера Camcord находится в режиме ожидания съемки фотографий. Нажмите кнопку «Ввод» один раз, чтобы сделать снимок со звуком сработавшего затвора.
7. Для обнаружения движения: перейдите в меню настроек, выберите пункт «Обнаружение движения» и включите его, нажав кнопку «Ввод». Устройство перейдет в режим обнаружения движения, как только вы выйдете из меню настроек. Если устройство выключено или запись сохранена, режим обнаружения движения по умолчанию вернется к состоянию «выключено». По умолчанию видео автоматически сохраняются 5-минутными сегментами.
8. Чтобы включить/выключить вспышку: в режиме ожидания или в рабочем режиме нажмите и удерживайте кнопку «Предыдущий», чтобы включить

- заполняющий свет. Снова удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить заполняющий свет. (Эта функция не работает в режиме записи в одно касание).
9. Чтобы перевернуть камеру: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Следующий», чтобы изменить направление камеры.
  10. Сброс: если нагрудная камера Camcorder перестает отвечать на запросы, просто нажмите кнопку сброса, чтобы выключить и перезагрузить устройство. После этого она должна работать нормально.
  11. Камера ПК: на устройстве выберите камеру ПК и нажмите «Подтвердить», чтобы подключиться к компьютеру. Затем ее можно использовать в качестве веб-камеры ПК.
  12. Подключение к компьютеру: на устройстве выберите пункт «Хранилище» (Storage) и подтвердите подключение к компьютеру. Это позволяет считывать файлы, хранящиеся на карте памяти.
  13. Низкий заряд батареи. При низком заряде батареи на значке батареи на экране отображается крестик или указывается режим низкого энергопотребления.
  14. Нет карты: если карта памяти не вставлена, при включении устройства над значком карты памяти в правом нижнем углу экрана отобразится красный значок «X». Пожалуйста, вставьте карту памяти. Сначала выключите камеру, а затем устанавливайте отформатированную карту.
  15. Соединение OTG: нагрудную камеру Camcorder можно подключать к смартфонам, телевизорам, планшетам и другим устройствам для воспроизведения через соединение OTG. Если появится сообщение о том, что карта памяти повреждена, не распознается и ее необходимо отформатировать, подключите ее и воспроизведите на компьютере. Поскольку существует множество типов операционных систем для смартфонов, форматирование устройства может привести к тому, что смартфоны не распознают карту памяти, но файлы по-прежнему будут безопасно храниться на карте памяти. В этом случае используйте свой компьютер для воспроизведения. Просто подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля для передачи данных для воспроизведения файлов. Если на устройстве нет нужных файлов, вы можете в настройках выбрать форматирование карты памяти.

### **3. Настройки**

Переход в меню настроек: в режиме записи или режиме ожидания фото нажмите кнопку «Меню» один раз, чтобы войти в режим настроек. Здесь вы можете установить такие параметры, как разрешение видео, разрешение фотографий, включение/выключение функции циклической записи, обнаружения движения, настроить параметры записи звука, установить или снять метку времени, вкл/выкл

звук кнопок, настроить время, автоматическое выключение, язык, автоматическое выключение экрана, произвести форматирование, сброс системы, поворот изображения и т. д. и просмотреть версию программного обеспечения. Выберите желаемую настройку и один раз нажмите кнопку «Вкл/Выкл/Ввод», чтобы войти. Как только настройка будет изменена, снова нажмите кнопку, чтобы подтвердить настройку.

#### **4. Воспроизведение / удаление файлов**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Меню» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим воспроизведения. Вы можете выбрать видео (MOV), аудиофайлы (RECR) и файлы фотографий (PICT). Выберите файл, который хотите просмотреть, и нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы начать воспроизведение. Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку «Меню» и во всплывающем сообщении выберите, удалять ли его. Чтобы выйти из этой функции, снова нажмите и удерживайте кнопку «Меню» в течение 2 секунд.

#### **5. Обслуживание батареи**

Нагрудная камера Camcord оснащена встроенной литиевой аккумуляторной батареей. Перед первым использованием зарядите ее следующим образом:

1. Для зарядки от компьютера подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Вы можете производить запись во время зарядки, используя зарядное устройство USB 5 В или портативный блок питания, или при подключении к компьютеру.
3. Во время зарядки в правом нижнем углу экрана появится соответствующий символ. После полной зарядки на экране после включения устройства появится сообщение о полном заряде аккумулятора или символ полного заряда.

#### **6. Технические характеристики**

Формат видео	AVI	Соотношение сторон	16:9
Кодировка видео	MJPEG	Длительность записи видео	7 часов
Разрешение видео	1280x720 1920x1080 FHD 30 fps	Длительность записи аудио	8 часов
Разрешение фото	8M 3800x2160, 10M 4032x2520, 12M 4332x3024 (3 варианта)	Напряжение зарядки	DC 5 В

Программа для воспроизведения	Встроенный в систему плеер или популярный плеер видео	Интерфейс	USB Type-C
Поддержка ПО	Windows me/ 2000/ XP/ 2003/ vista/ mac os, linux/ win7, 8,10	Память	Карта памяти от 8 до 256 Гб. Высокоскоростная
Емкость батареи	1000 мАч	Угол обзора	90°
Размер	100x34x15 мм (20 мм с клипсой). Размер упаковки 138x73x48 мм		
Вес	Нетто: 48,2 г Брутто: 153,8 г		

## 7. Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием камеры и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Устройство не имеет встроенной памяти, поэтому перед использованием вставьте TF-карту. Выключайте устройство перед установкой или извлечением TF-карты.
2. Чтобы избежать риска потери данных из-за неправильной эксплуатации или неисправности устройства, регулярно создавайте резервные копии данных на своем компьютере.
3. Производитель не несет ответственности за любые споры, возникающие из-за несанкционированной записи или видеосъемки.
4. На камеру распространяется бесплатная гарантия сроком один год с даты покупки (в зависимости от даты, указанной в ваучере на покупку).
5. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с законодательством РФ. Более подробно о гарантийных и негарантийных случаях вы можете прочесть ниже.

### Примечание

При отправке устройства на ремонт не следует отправлять носители информации. Продавец и производитель не несут ответственности за утерю или неправильное размещение карт памяти, а также за утерю информации.

### Внимание

Чтобы сохранить работоспособность устройства, избегайте хранения и использования камеры в очень жарких, холодных, пыльных или влажных средах, например в ванных комнатах, а также в местах, подверженных воздействию

прямых солнечных лучей или аналогичных высокотемпературных условиях (например, в автомобиле при сильном солнечном освещении).

Избегайте использование и хранения рядом с сильными магнитными полями, например, возле телевизоров, аудиоустройств, индукционных плит, микроволновых печей и т. д.

Не размещайте нагрудную камеру camcord в местах с сильной вибрацией или нестабильностью, например на приборной панели автомобиля или незакрепленной полке.

Меры безопасности:

- Не пытайтесь разбирать или модифицировать данное изделие.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в нагрудную камеру.
- Не допускайте падения устройства в воду или огонь.
- Если ручка не будет использоваться в течение длительного периода, заряжайте/разряжайте устройство раз в месяц.

## **8. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.



Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**