



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Стационарный Антилай CSB10
Скворечник



СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА	3
ПИТАНИЕ	3
РЕЖИМ РАБОТЫ	3
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИБОРА	3

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Прибор ультразвуковой антилай Скворечникс в должен быть расположен перед собакой и в пределах досягаемости. Он должен расположен на высоте 1.5 метра. Это может быть место на дереве, на столбе или на заборе. Для достижения наилучших результатов область между прибором и собакой в пределах прямой видимости.

ПИТАНИЕ

Прибор использует сменные 9 вольтовые батареи типа «Крона». Если батарея полностью заряжена, то будет мигать зелёный индикатор 1 раз в 5 сек. Если батарея разряжена, то индикатор мигает часто. Если индикатор не светится, нужно заменить батарею. Откройте крышку отсека для замены батареи.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Начинайте использовать с low range (режим 1), если собака не реагирует, увеличивайте до medium range (режим 2). Если собака не реагирует на medium range, увеличьте до range (режим 3). Тестовый режим предназначен для проверки работы.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИБОРА

Поверните переключатель режимов в положение «Т». Держите прибор в вытянутой руке световым индикатором по направлению ко рту. Для того, чтобы активировать устройство, издайте басистый «ГАВ» в микрофон. Если устройство работает правильно, то замигает красный светодиод и вы услышите звук. Чтобы начать использовать прибор установите переключатель режимов в положение low range «1».

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**