

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интегральный стереоусилитель SMSL A300



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Пульт дистанционного управления	4
3. Об устройстве.....	4
4. Меню	4
5. Инструкция по эксплуатации.....	5

1. Техника безопасности


- Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током;
- Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства;
- Используйте только одобренные компанией S.M.S.L аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания S.M.S.L не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией S.M.S.L;
- Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю;
- Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств;
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство;
- Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите устройство от повреждений;
- Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждению устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора;
- Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы;
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар;
- Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током;
- Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не касайтесь и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью;
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых;
- Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях;
- Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см. от кардиостимулятора;
- Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы;
- Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлекать ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям;
- Не храните и не перевозите горячие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами;
- При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание;
- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться;
- Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха;
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости;
- Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться;
- Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

2. Пульт дистанционного управления

- Установите 2 батарейки типа AA;
- При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на приемник сигнала дистанционного управления на основном блоке с расстояния до 5 метров. Не размещайте посторонние предметы между устройством и пультом дистанционного управления;
- Пульт дистанционного управления может не работать, если приемник сигнала пульта дистанционного управления на устройстве подвергается воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. В этом случае попробуйте переместить устройство. Помните, что использование пульта дистанционного управления может привести к непреднамеренному срабатыванию других устройств, которыми можно управлять через инфракрасный порт.



3. Об устройстве



1. Дисплей;
2. Приемник пульта Д/У;
3. Ручка;
4. Выбор входа;
5. Меню;
6. Питание;
7. Аналоговый вход 2;
8. Аналоговый вход 1;
9. Выход правого канала в режиме BT;
10. Вход USB;
11. Антенна Bluetooth;
12. Выход правого канала;
13. Выход левого канала;
14. Разъем питания;
15. Выход на сабвуфер.

4. Меню

- При включении на устройстве будет отображаться значение «A300».
- При переключении входа будет отображаться:



- 1. Первый вход;
- 2. Второй вход;
- 3. Bluetooth;
- 4. Компьютер;

Эквалайзер:



В настройке высоких частот будет отображаться: E-9 ← E 0 → E 9

В настройке низких частот будет отображаться: 6-9 ← 6 0 → 6 9

3 регулировки яркости: 611, 612, 613

Стерео режим: 5-6

Режим «ВТЛ»: 5-7

Полночастотный режим: 4-6

Режим высоких частот: 4-7

Громкость: 00, 01, ..., 60

5. Инструкция по эксплуатации

Меню:
 Нажмите кнопку «MENU», чтобы выбрать параметры, поверните ручку для настройки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «MENU», чтобы выйти;
 С помощью пульта ДУ войдите в меню и выполните настройки.
Подключение к компьютеру:
 Используйте USB-кабель для подключения к компьютеру, выберите режим «USB», выберите «USB AUDIO» в качестве выхода в параметрах звука компьютера. Рекомендуется установить громкость компьютера на максимум.
Bluetooth:
 Выберите «BT», включите Bluetooth мобильного телефона, найдите имя SMLS BT5.0C, нажмите «Подключиться».
Инструкция по применению ВТЛ:
 В выключенном состоянии сначала подключите кабель динамика к L-каналу IN1/2, выберите bt1 при включении питания, затем переключитесь на IN1/2 в соответствии с входным сигналом и воспроизведите музыку.



Описание ВТЛ-R:

В режиме канал IN1/2 подключен к сигналу, а ВТЛ-R будет выводить сигнал правого канала IN1/2.
 Описание ПО:
 Для вывода сигнала сабвуфера необходимо подключить активный сабвуфер.
 Описание режима верхних частот HF1:
 В режиме стерео выберите режим высоких частот, часть сабвуфера не воспроизводит стерео, а SW подключается к активному сабвуферу для формирования динамика 2.1.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого загрузите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
 Контакт WhatsApp



Приятного использования!
 Сайт: minicam24.ru
 Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66