



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Беспроводная гитарная система M-VAVE WP-5G (приемник/передатчик)



#### СОДЕРЖАНИЕ


1. Характеристики.....	3
2. Об устройстве.....	3
3. Использование.....	4
4. Часто задаваемые вопросы.....	4

#### 1. Характеристики

Частота дискретизации	Несжатое профессиональное качество звука 24 бит/48 кГц
Диапазон беспроводной связи	5G
Задержка	5,6 мс
Диапазон	30 м на открытом воздухе или 15 м на расстоянии от стены
THD+ Шум	-98 дБ
Динамический диапазон	> 105 дБ А взвешенный
Частотная характеристика	20 ~ 20 кГц, 1 дБ/3 дБ
Канал	4 набора устройств, работающих одновременно
Емкость аккумулятора	3,7 В 1100 мАч
Время воспроизведения	8 часов
Зарядное устройство	USB-набель для зарядки 1 в 2 (поддержка быстрой зарядки)
Размер изделия	90x32x14 мм (в развернутом состоянии, основной корпус)
Вес	48 грамм (один)
Общий вес	236 грамм


#### 2. Об устройстве

1. Приемник/Передатчик;
2. Вращающаяся головка 190;
3. USB-порт для зарядки (поддерживает быструю зарядку);
4. Светодиодный индикатор;  
Красный светодиод: устройство заряжается/аккумулятор разряжен.  
Синий светодиод: устройство заряжено полностью.
5. Переключение каналов;
6. Выбранный канал (один из четырех индикаторов подсвечивается);
7. ВКЛ/ВЫКЛ питания.



#### 3. Использование

1. Подключите передатчик к инструменту, а приемник к усилителю или педали;
2. Включите устройство;
3. Выберите канал (каналы должны быть идентичны, например, канал передатчика №1 = канал приемника №1);
4. Устройство поддерживает многоканальную передачу сигнала (см. ниже).



#### 4. Часто задаваемые вопросы

1. Устройство не работает после длительного неиспользования. Батарея перешла в режим защиты из-за низкого заряда, зарядите устройство;
2. Устройство включено, но звука нет. Проверьте, соответствуют ли каналы на приемнике и передатчике. Электромагнитные помехи из-за слишком большого расстояния. Сократите дистанцию между устройствами.
3. Шум во время использования.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Клиент WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66