

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Держатель провода мышки Kiwifotos MB-RGB1 с USB и RGB подсветкой




- 7. Порт Type-C OUT ×1
- 8. Порт Type-C IN ×1
- 9. Кабель Type-C длиной 1,5 м

Характеристики

USB порт	2,0
Длина кабеля type-c	150 см
Размер	10,4x7,8x11,4 см
Подсветка	RGB

Использование

1. Вставьте крючок для провода мыши в разъем на задней панели до того, как он будет зафиксирован.



2. Разместите держатель провода перед ковриком для мыши, при этом стрелка на крючке должна быть направлена к вам.


Введение

Для наилучших результатов, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта и храните его для будущих обращений. KIWIFOTOS не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные неправильным использованием продукта.

Комплектация

- Основание для держателя провода (Mouse Bungee Base) ×1
- Съемный крючок для провода мыши ×1
- Кабель Type-C длиной 1,5 м ×1
- Руководство пользователя ×1

Знакомство с устройством




1. Съемный крючок для провода мыши
2. Силиконовые противоскользящие накладки ×4
3. Основание для держателя провода
4. Кнопка включения
5. RGB светодиодная подсветка
6. Порты USB 2.0 ×2

2



3. Поместите кабель в центральный желоб крючка для провода мыши и проверьте диапазон движения мыши, с которым вы обычно работаете.



Примечания:

1. Отрегулируйте длину кабеля так, чтобы он был достаточно длинным, но не касался стола и не зацеплялся за катушку.
2. Крючок для провода мыши совместим с диаметром провода мыши от 3 до 5 мм.

USB-hub

Подключите порты USB 2.0 и порт Type-C на передней панели держателя провода к нескольким устройствам, таким как мышь, клавиатура, USB флешка, жесткий диск и т. д., поддерживая их одновременную работу.


Примечание:

- Два порта USB 2.0 и один порт Type-C не рекомендуется использовать для зарядки устройств. Они предназначены только для синхронизации данных.
- Жесткие диски размером 2.5 дюйма и 3.5 дюйма должны быть подключены к внешнему источнику питания.



RGB-подсветка

1. Зарядите продукт с помощью прилагаемого кабеля Type-C, затем коснитесь кнопки питания для эффекта многоцветного плавного освещения.



2. Нажмите кнопку питания снова, чтобы переключиться на режим дышащего света.
Цвета, сменяющиеся в режиме дышащего света: зеленый, циан, синий, фиолетовый, розовый и желтый.

5


- Характеристики продукта и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.




Приятного использования!

7



3. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы переключиться на режим статического освещения.

Цветовые эффекты статического освещения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, циан, синий, лазурный, фиолетовый, розовый, белый, розовый.



- Все указанные характеристики основаны на стандартах тестирования KIWIFOTOS.

6