





# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Геймпад для телефона GameSir X2 Bluetooth



#### Знакомство с устройством



- |                          |                        |                 |                     |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Левый джойстик        | B. Панель со стрелками | C. G-кнопка     | D. Кнопка скриншота |
| E. S-кнопка              | F. Кнопка Турбо        | G. Панель ABXY  | H. Правый джойстик  |
| I. Индикатор подключения | J. Индикатор зарядки   | K. Кнопка L2    | L. Кнопка L1        |
| M. Кнопка R2             | N. Кнопка R1           | O. Порт зарядки | P. Кнопка Домой     |
| Q. Сброс                 |                        |                 |                     |

#### Системные требования

- Длина телефона менее 173 мм;
- Android: 9.0 или выше;
- iOS 13 или выше;

#### Зарядка

Заряжается геймпад с помощью кабеля USB Type-C. Подключите кабель одним концом к геймпаду, а вторым к компьютеру или адаптеру питания, с подходящими характеристиками.

Статус индикатора зарядки

Статус	Значение
--------	----------

#### СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Системные требования .....	3
Зарядка .....	3
Подключение телефона .....	4
Установка телефона .....	4
Снятие телефона .....	4
Подключение телефона по Bluetooth .....	4
Использование G-touch .....	5
Функции клавиш .....	7
Онлайн-тutorиал .....	7
Меры предосторожности .....	8

Постоянный зеленый	Используется
Постоянный красный	Батарея разряжена
Мигающий зеленый	Заряжается
Постоянный зеленый	Полностью заряжен

#### Подключение телефона

##### Установка телефона

1. Выровняйте телефон с левой стороной геймпада и вставьте его под углом.
2. Потяните правую половину геймпада и установите телефон в фиксированное положение на геймпаде.

##### Снятие телефона

Удерживая левую сторону геймпада и телефон, аккуратно потяните правую сторону геймпада, чтобы легко отсоединить телефон.

##### Подключение телефона по Bluetooth

##### Для Android-игр поддерживающих игру с контроллером

1. Удерживайте кнопки A + HOME пока не включится геймпада.
2. Включите Bluetooth на своем телефоне, найдите в списке устройство "GameSir-X2", нажмите и сопрягите.
3. При следующем подключении удерживайте кнопку HOME для включения геймпада, и геймпад подключится автоматически.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам нужно выключить контроллер и затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с телефоном на Android. Включите Bluetooth на телефоне, найдите контроллер игр "GameSir-X2" и подключитесь.

Если Android-телефон игнорирует/отменяет сопряжение Bluetooth с геймпадом или геймпад подключается к новому Android-телефону, вам нужно нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд. Геймпад пересопряжется с Android-телефоном после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth на телефоне и найдите геймпад "GameSir-X2", и подключитесь.

Статус индикатора подключения

Статус	Значение
Синий мигает	Подключение
Синий быстро мигает	Сопряжение
Синий горит	Подключено

##### Для игр Apple Arcade и MFI, поддерживающих игру с контроллером

1. Удерживайте кнопки B + HOME пока не включится геймпад.
2. Включите Bluetooth на вашем телефоне, подключитесь к "Xbox Wireless Controller".

3. При следующем подключении удерживайте кнопку HOME для включения геймпада, и он подключится автоматически.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам нужно выключить контроллер и затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с iPhone. Включите Bluetooth на телефоне, найдите геймпад "Xbox Wireless Controller" и подключитесь.

Если iPhone игнорирует/отменяет сопряжение Bluetooth с геймпадом или подключается к новому iPhone, вам нужно нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд. Геймпад пересопряжется с iPhone после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth на iPhone, найдите "Xbox Wireless Controller" и подключитесь.

Статус	Значение
Фиолетовый мигает	Подключение
Фиолетовый быстро мигает	Сопряжение
Фиолетовый горит	Подключено

### Использование G-touch

Используйте G-touch для игр, не поддерживающих использование контроллера на устройствах Apple.

Требования к системе: iOS12 или выше - iOS13.4 или ниже.

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение GameSir.



1. Удерживайте кнопки G + HOME, пока геймпад не включится.
2. Включите Bluetooth на телефоне и найдите геймпад «Gamesir-X2\_G», нажмите и подключитесь.
3. Войдите в приложение GameSir, перейдите на страницу "устройство" (Device), чтобы развернуть выпадающее меню в верхнем левом углу, выберите геймпад "GameSir-x2" и нажмите "подключить сейчас" (connect now).
4. После успешного подключения геймпада перейдите на соответствующую страницу геймпада, нажмите на значок "G-Touch", чтобы найти соответствующую иконку игры, и нажмите "Конфигурация", чтобы войти в интерфейс настройки.
5. В списке настроек выберите "официальную" настройку, выберите соответствующую модель телефона, нажмите "сохранить и начать", чтобы войти в игру.

5

Если Android-телефон игнорирует/отменяет сопряжение Bluetooth с геймпадом или подключается к новому Android-телефону, вам нужно нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд. Геймпад пересопряжется с Android-телефоном после автоматического перезапуска, включите Bluetooth на телефоне и найдите геймпад «Gamesir-X2\_G», нажмите и выполните сопряжение.

### Функции клавиш

Кнопки	Описание
Кнопка скриншота (D)	Функция захвата изображения может быть использована на некоторых моделях Android телефонов
Кнопка S (E) + кнопки Вверх и Вниз (B)	Контроль громкости может быть использован на некоторых моделях Android телефонов

### Кнопка Турбо

Частота комбо	Настроить / отменить комбо	Статус индикатора
Добиться быстрых атак в игре	Удерживайте кнопку, которую необходимо использовать для запуска комбинации, затем нажмите кнопку Turbo. Комбинация G + кнопка Вверх и Вниз увеличит/уменьшит равномерно частоту комбо на кнопках с установленной функцией комбо: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.	<b>Медленно:</b> оба индикатора (I и J) горят зеленым в течение двух секунд. <b>Средний диапазон:</b> оба индикатора (I и J) горят оранжевым в течение двух секунд <b>Быстро:</b> оба индикатора (I и J) горят красным в течение двух секунд

### Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку Домой (Home), пока геймпад не выключится.

### Спящий режим

Когда геймпад находится в нормальном беспроводном подключении, он автоматически перейдет в режим сна через 600 секунд бездействия.

Когда геймпад не подключен, он перейдет в спящий режим через 120 секунд бездействия.

Во время нахождения геймпада в спящем режиме, удерживайте кнопку HOME, пока он не вернется в нормальный режим и устройство будет подключено.

### Онлайн-тutorиал

Чтобы узнать больше о играх, поддерживающих контроллеры Android, играх Apple Arcade, а также о настройке и использовании GameSir X2 Bluetooth-версии, отсканируйте следующий

7

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам нужно выключить контроллер и затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с iPhone. Включите Bluetooth на телефоне, найдите "Gamesir-X2\_G" геймпад, нажмите и подключитесь.

Если iPhone игнорирует/отменяет сопряжение Bluetooth с геймпадом или подключается к новому iPhone, вам нужно нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд. Геймпад пересопряжется с iPhone после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth на iPhone, найдите "GameSir-X2\_G" геймпад, нажмите и подключитесь.

Индикатор подключения	Значение
Голубой мигает	Подключение
Голубой быстро мигает	Сопряжение
Голубой горит	Подключено

Используйте G-touch для игр, не поддерживающих использование контроллера на устройствах Android.

Требования к системе: Android 9.0 или выше.

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение GameSir.



1. Удерживайте кнопки G + Home до включения геймпада.
2. Включите Bluetooth на телефоне и найдите геймпад "Gamesir-X2\_G", нажмите и выполните сопряжение.
3. Зайдите в приложение GameSir, перейдите на страницу "Устройство" (Device), чтобы развернуть выпадающее меню в верхнем левом углу, выберите геймпад "GameSir-X2" и нажмите "Подключиться сейчас" (Connect now).
4. После успешного подключения геймпада зайдите на соответствующую страницу геймпада, нажмите "Добавить игру", найдите иконку соответствующей игры и нажмите, чтобы войти в игру.
5. После входа в игру кликните по всплывающему окну (разрешение на всплывающие окна должно быть дано) и нажмите "Рекомендуемая конфигурация", чтобы использовать официальную настройку.

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам нужно выключить контроллер и затем использовать комбинацию клавиш для сопряжения с Android-телефоном. Включите Bluetooth на телефоне, найдите геймпад "Gamesir-X2\_G", нажмите и выполните сопряжение..

6

QR-код или ознакомьтесь с онлайн-руководством для пользователей по ссылке (<https://www.gamesir.hk/pages/x2-bluetooth-help>).



### Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите эти предостережения.

- Храните вне досягаемости детей младше 3 лет.
- Не используйте около открытого огня.
- Не подвергайте прямому воздействию солнечного света или высоким температурам.
- Не оставляйте изделие во влажной или пыльной среде.
- Не воздействуйте на изделие сильными ударами и не допускайте его падения.
- Не касайтесь USB-порта напрямую, это может вызвать неисправности.
- Не изгибайте и не тяните кабели.
- При чистке используйте мягкую, сухую ткань.
- Не используйте химические средства, такие как бензин или растворитель для очистки.
- Не разбирайте, не ремонтируйте или не модифицируйте изделие.
- Не используйте для целей, отличных от указанных. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения при использовании в целях непредусмотренных руководством.

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



### Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**

8