



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Беспроводной MIDI контроллер для электрогитары M-WAVE Chocolate



СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные особенности.....	3
Знакомство с устройством.....	4
Использование	5
Характеристики	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

1. Основные особенности

Благодарим вас за покупку нашей продукции!

Этот беспроводной MIDI контроллер для электрогитары M-VAVE Chocolate представляет собой MIDI-контроллер с управлением через приложение. В то же время его также можно использовать на компьютере. Мы будем использовать это руководство, чтобы подробно рассказать вам об использовании этого контроллера и некоторых распространенных проблемах при использовании.

Особенности продукта:

- Портативная миди-педаль изящного дизайна.
- Интеллектуальное управление через приложение, простота в эксплуатации, удобство в использовании.
- Зарядка в течение 2,5 часов. Время использования до 12 часов.
- Экран дисплея может напрямую отображать введенные команды. Управление интуитивно понятное и простое.
- Совместимость с WINDOWS, MAC, IOS, ANDROID и другими платформами.

Примечание

Питание

Пожалуйста, убедитесь, что используете правильный адаптер переменного тока 5 Вольт ± 10% для зарядки этого устройства. Максимальное рабочее напряжение должно быть менее 6 Вольт, иначе напряжение может привести к повреждению оборудования. Пожалуйста, выключите устройство, когда не используете этот контроллер.

Электромагнитные помехи:

Такие устройства, как радио, телевизоры и источники электромагнитных волн, могут вызвать помехи в работе данного оборудования, поэтому рекомендуется располагать подальше от устройств с более сильными электромагнитными волнами.


Условия размещения

Для предотвращения деформации, изменения цвета и других повреждений этого устройства, пожалуйста, избегайте размещения при следующих условиях:

- A. Источник тепла
- B. Магнитное поле
- C. Прямые солнечные лучи

- D. Высокая температура и влажность
- E. Высокая влажность
- F. Пыльное или грязное место
- G. Сильные вибрации или толчки.

Знакомство с устройством



1. Педаль А

2. Комбинация Е.

Нажмите одновременно педали А и В

3. Педаль В

4. Дисплей

5. Педаль С

6. Комбинация F.

Нажмите одновременно педали С и D

7. Педаль D

8. Разъем Type-C для зарядки и передачи данных

9. Выключатель питания

10. Индикатор беспроводного подключения

11. Индикатор зарядки

12. Разъем педали

Использование

Функция	Кнопки / Руководство	Дисплей
Включение	Переведите переключатель (9) в положение вкл.	Дисплей (4) включится
Зарядка	Подключите источник питания к порту (8)	(11) Красный цвет индикатора означает зарядку (11) Синий цвет индикатора означает, что зарядка завершена
Беспроводное подключение	Подключитесь к устройству с названием CHOCOLATE_XX	(10) Если свет мигает, подключение не установлено (10) Если свет горит ровно, подключение установлено успешно

Пожалуйста, отсканируйте QR-код на задней стороне устройства, чтобы скачать приложение и ознакомиться с инструкцией.

Характеристики

Питание	5 В постоянного тока
Потребление	45 кА
Подключение	USB Type-C
Размер	212x36x17 мм
Вес	280 г
Размер с упаковкой	227x55x35 мм
Вес с упаковкой	350 г
Аксессуары	Инструкция, кабель питания

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**