



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Bluetooth-наушники V20 с костной
проводимостью и микрофоном**




СОДЕРЖАНИЕ

Ношение	3
Аксессуары.....	3
Знакомство с устройством.....	4
Кнопка увеличения громкости.....	4
Кнопка уменьшения громкости	4
Многофункциональная клавиша.....	4
Включение/выключение вручную	5
Сопряжение	5
Расширенное подключение.....	5
Автоматическое сопряжение.....	6
Зарядка	6
Меры предосторожности.....	6
Характеристики	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	10
Товар ненадлежащего качества	10

Ношение



Мы благодарим вас за приобретение наушников Langsdom Opetec Race 1 Bone Conduction. Ниже приведены инструкции, которые помогут вам использовать наушники легко и с удовольствием.

Вешайте наушники на ушные раковины и прикрепляйте акустические системы для костной проводимости к скуловым костям лица, чтобы настроить удобный угол ношения, не вставляя динамики в уши.



Аксессуары


Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



1. Руководство пользователя

2. Кабель зарядки
3. Амбушюры
4. Сертификат качества

Знакомство с устройством



1. Контроль громкости
2. Индикатор
3. Разъем для зарядки
4. Микрофон
5. Многофункциональная клавиша

Кнопка увеличения громкости

1 нажатие – увеличение громкости

Удерживание кнопки в течение 1 секунды – следующий трек

Кнопка уменьшения громкости

1 нажатие – уменьшение громкости

Удерживание кнопки в течение 1 секунды – предыдущий трек

Многофункциональная клавиша

1 нажатие – воспроизведение / пауза / ответ на звонок / положить трубку;

2 нажатия – голосовой помощник (Siri)

3 нажатия – переключение режимов (карта памяти / bluetooth)


Удерживание кнопки в течение 2 секунд – отклонить звонок

Во время звонка дважды нажмите многофункциональную клавишу, чтобы завершить текущий звонок и ответить на входящий.

Включение/выключение вручную

1. Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку многофункционального управления около 2 секунд для включения.
2. Когда наушники включены, нажмите и удерживайте кнопку многофункционального управления нажатой около 3 секунд для выключения.

Сопряжение



При первом сопряжении Bluetooth удерживайте кнопку многофункционального управления нажатой около 2 секунд, наушники автоматически включают функцию Bluetooth после двух звуковых сигналов. Затем выполните поиск Bluetooth-устройств и выберите "Opetec Race 1" для сопряжения.

Расширенное подключение

Когда наушники подключены к устройству А, отключите устройство А и включите Bluetooth на устройстве В, выполните поиск "Opetec Race 1" и выберите для подключения, затем включите Bluetooth на устройстве А и выберите "Opetec Race 1" для подключения.

Автоматическое сопряжение

1. После включения наушников они автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству Bluetooth. Если в течение примерно 10 минут соединение не будет установлено, Bluetooth-наушники автоматически выключатся;
2. При отключении от устройства на расстоянии, превышающем допустимое, наушники автоматически восстановят соединение после возвращения в допустимое расстояние в течение 10 минут;
3. Когда наушники автоматически включают функцию Bluetooth после разрыва связи с телефоном, нажмите кнопку многофункционального управления в пределах 10 минут после разрыва связи, чтобы восстановить связь.

Зарядка

Красный свет наушников горит - зарядка идет.

Синий свет наушников горит - зарядка завершена.

Полная зарядка наушников занимает примерно 2 часа.

Меры предосторожности

1. Не слушайте длительное время на высоком уровне громкости, чтобы избежать повреждения слуха.
2. Для безопасности на дороге не используйте наушники во время вождения или катания на велосипеде.
3. Наушники можно заряжать только от зарядного устройства 5В; использование быстрого зарядного устройства с напряжением выше 5В или зарядного устройства с напряжением 5В выше 1,5А может вызвать перегрев устройство или возгорание.
4. Не допускайте попадания наушников в среду с высокой температурой или длительного воздействия прямых солнечных лучей.
5. Температура хранения наушников должна быть от 10°C до 30°C.
6. Пожалуйста, полностью зарядите наушники после длительного хранения и убедитесь, что зарядка производится каждые 3 месяца.
7. Рекомендуется зарядить новые наушники перед первым использованием.

Характеристики

Модель: Opetec Race 1

Версия Bluetooth: 5.3

Напряжение входа: 5 В

Емкость батареи: 180 мАч

Диапазон частот Bluetooth: 2.402-2.480 ГГц

Аудиочастота: 20 Гц-20 кГц

Размер накладок: 16 мм

Сопротивление: 80 Ом

Диапазон передачи: 10 м

Чувствительность: 86 дБ ± 3 дБ

Время воспроизведения: около 11 часов

Время зарядки наушников: около 2 часов

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;

- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!