

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Держатель провода мышки Kiwifotos MB-RGB1 с USB и RGB подсветкой



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Комплектация	3
Знакомство с устройством	3
Характеристики	4
Использование	4
USB-hub	5
RGB-подсветка	6
Правильная утилизация	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	12


Введение

Для наилучших результатов, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта и храните его для будущих обращений. KIWIFOTOS не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные неправильным использованием продукта.

Комплектация

- Основание для держателя провода (Mouse Bungee Base) ×1
- Съёмный крючок для провода мыши ×1
- Кабель Type-C длиной 1,5 м ×1
- Руководство пользователя ×1

Знакомство с устройством



1. Съёмный крючок для провода мыши
2. Силиконовые противоскользящие накладки ×4
3. Основание для держателя провода
4. Кнопка включения
5. RGB светодиодная подсветка
6. Порты USB 2.0 ×2


7. Порт Type-C OUT ×1
8. Порт Type-C IN ×1
9. Кабель Type-C длиной 1,5 м

Характеристики


USB порт	2,0
Длина кабеля type-c	150 см
Размер	10,4x7,8x11,4 см
Подсветка	RGB

Использование


1. Вставьте крючок для провода мыши в разъем на задней панели до того, как он будет зафиксирован.



2. Разместите держатель провода перед ковриком для мыши, при этом стрелка на крючке должна быть направлена к вам.



3. Поместите кабель в центральный желоб крючка для провода мыши и проверьте диапазон движения мыши, с которым вы обычно работаете.



Примечания:


1. Отрегулируйте длину кабеля так, чтобы он был достаточно длинным, но не касался стола и не зацеплялся за катушку.
2. Крючок для провода мыши совместим с диаметром провода мыши от 3 до 5 мм.

USB-hub

Подключите порты USB 2.0 и порт Type-C на передней панели держателя провода к нескольким устройствам, таким как мышь, клавиатура, USB флешка, жесткий диск и т. д., поддерживая их одновременную работу.


Примечание:

- Два порта USB 2.0 и один порт Type-C не рекомендуется использовать для зарядки устройств. Они предназначены только для синхронизации данных.
- Жесткие диски размером 2.5 дюйма и 3.5 дюйма должны быть подключены к внешнему источнику питания.




RGB-подсветка

1. Зарядите продукт с помощью прилагаемого кабеля Type-C, затем коснитесь кнопки питания для эффекта многоцветного плавного освещения.




2. Нажмите кнопку питания снова, чтобы переключиться на режим дышащего света.
Цвета, сменяющиеся в режиме дышащего света: зеленый, циан, синий, фиолетовый, розовый и желтый.



3. Нажмите кнопку питания дважды, чтобы переключиться на режим статического освещения.

Цветовые эффекты статического освещения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, циан, синий, лазурный, фиолетовый, розовый, белый, розовый.



- Все указанные характеристики основаны на стандартах тестирования KIWIFOTOS.

- Характеристики продукта и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;

- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!