



**MINICAM24**


**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Дверь-лаз для кошек и собак 4**  
**позиции CEESC 20\*19\*5.5, черный**



**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Комплектация .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Функции .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Установка двери .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Внимание .....</b>	<b>5</b>

## 1. Комплектация




1. Передняя рама двери
2. Задняя рама двери
3. Шурупы
4. Двухсторонний скотч
5. Заглушки для шурупов

## 2. Функции

Дверца CEESC имеет 4 режима открывания шторки:



- Свободный вход/выход;



- Закрыт вход/выход;



- Свободный выход, закрыт вход;




- Свободный вход, выход закрыт.

### **3. Установка двери**


Установка дверцы происходит легко и просто. Следуйте приведенным ниже указаниям. Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Карандаш, Линейка, Электропила, Дрель, Отвертка, Рулетка.


Определите место установки кошачьей двери на двери. Средняя высота установки составляет около 10-15 см от пола. Убедитесь, что кошка или собака смогут пройти через отверстие. Отметьте четыре отверстия для винтов на двери.




Во-первых, обрисуйте дверцу на бумаге и вырежьте рисунок. Возьмите рисунок и приложите его к двери. Обведите остро заточенным карандашом бумагу в том месте, где вы решили расположить дверцу для животных.



Просверлите дыры под винты в углах дрелью, а затем пропилите отверстие в двери по форме рисунка электрической пилой.



Если дверца для домашних животных слишком широкая для вашей двери, обрежьте её по линии А или по линии В.



После того, как отверстие для туннеля будет вырезано, его лучше обклейте слоем плёнки.

## 5. Внимание

1. Если акриловая дверная пленка осталась изогнутой, немного переместите ее вправо. Если дверь криво стоит, переместите ее на левую сторону.
2. Если дверь дома не из цельного дерева или композита заранее подготовьте кусок древесины для закрытия дверного зазора. А также шпаклевку для выравнивания зазора.
3. Если на дверце для домашних животных, которую вы покупаете, есть переключатели, не забудьте оставить место для переключателей при вырезании отверстия в двери.
4. Не забудьте защитить акриловую доску кошачьей двери от царапин.
5. Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию, пожалуйста, наклейте защитную пленку на кошачью дверь, чтобы уберечь её от повреждений.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**