



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронные кухонные весы WH-B05



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Работа с устройством.....	3
2.1 Включение, выключение весов.....	3
2.2 Единицы измерения.....	3
2.3 Тара.....	3
2.4 Калибровка	4
3. Меры предосторожности	4

1. Описание устройства

Кухонные весы высокой точности прекрасно подходят для взвешивания ингредиентов, специй, жидкости и т.д.

Регулируемый диапазон измерений обеспечивает высокую точность.

- Питание: 2xAAA батареи;
- Рабочее напряжение: 2,4 В – 3,5 В;
- Потребление во время работы: ≤ 5 мА;
- Потребление в выключенном состоянии: $\leq 2\mu\text{A}$;
- Цена деления в зависимости от диапазона измерения:

Диапазон	Деление
0 - 5 кг	1 г
0 - 3 кг	0,5 г
0 - 3 кг	0,1 г
0 - 1 кг	0,1 г

2. Работа с устройством

2.1 Включение, выключение весов

- 1) Установите весы в горизонтальное положение.
- 2) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Начните взвешивание, когда на экране отобразится ноль.
- 3) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить устройство. Весы выключаются автоматически после 120 секунд бездействия.

2.2 Единицы измерения

Нажмите кнопку «Unit», чтобы переключиться между килограммами (kg), унциями (oz) и фунтами (lb).

2.3 Тара

Для взвешивания без учета веса контейнера, сделайте следующее:

- 1) Поставьте пустой контейнер на включенные весы.
- 2) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы обнулить данные о весе.
- 3) Положите предмет в контейнер и поставьте на весы. На экране отобразится вес предмета без учёта тары.

2.4 Калибровка

Откалибруйте весы самостоятельно, если показания неточные. Для этого проделайте следующие действия:

- 1) Выключите весы.
- 2) Нажмите одновременно кнопку «Вкл/Выкл» и «Unit», это переведет устройство в режим калибровки.
- 3) Нажимайте кнопку «Unit», чтобы выбрать диапазон калибровки.
- 4) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы войти в режим калибровки. Площадка для весов должна быть пустой.
- 5) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. На экране последовательно отобразятся надписи «calo» - «range» - «internal code» – они показывают, что нулевая точка была откалибрована.
- 6) Поставьте соответствующий вес на площадку весов. Они будут успешно откалиброваны, когда на экране появится надпись «CALT» – «PASS».

3. Меры предосторожности

- 1) При перегрузке весов больше, чем на 5%, отобразится надпись «O-Ld», означающая что вес слишком большой и весы не могут корректно отобразить результат. Снимите предмет, уменьшите вес или замените объект на другой. Постоянная перегрузка может нарушить работу весов.
- 2) Надпись «Lo» появляется на экране весов, когда требуется замена батарей.
- 3) Вынимайте батареи из устройства, прежде чем убрать его на хранение.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**