



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный проектор / светомузыка

StarDisco DMX30W



СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики	3
Функции	3
Режим 11 каналов	4
Режим 9 каналов	5
Правильная утилизация	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	10
Товар ненадлежащего качества	10

Характеристики

Напряжение	110-220 В 50-60 Гц
Потребление	30 Вт, 60 Вт
Источник света	1шт 10 Вт белый светодиод
Каналы	10/12

Функции

Addr	A001-A512	Набор адресов 512
CHnd	11CH	11 каналов
	9CH	9 каналов
SLnd	Auto	Режим ведущего
	SL 1	Режим DMX 512
	SL 2	Режим ведомого
Shnd	SH 0	Эффект 0 (рекомендуется)
	SH 1	Эффект 1
	SH 2	Эффект 2
	SH 3	Эффект 3
SoUd	On	Включение голосового управления
	Off	Выключение голосового управления
SEnS	0-99	Настройка чувствительности
bLnd	bLAc	Без сигнала 512, возврат на ноль
	Auto	Без сигнала 512, авто
	Soun	Без сигнала 512, звук
	HoLd	Без сигнала 512, поддержка предыдущего состояния контроллера
LEd	OFF	Выключение экрана через 5 секунд
	ON	Экран включен всегда
dISP	no	Обратное отображение

	YES	Прямое отображение
rPAn	no	Одновременное вращение по оси X
	YES	Одновременное обратное вращение по оси X
rTiL	no	Одновременное вращение по оси Y
	YES	Одновременное обратное вращение по оси Y
rEST	YES	Сброс системы

Режим 11 каналов

Канал	Функции	Описание
1	Перемещение	0-255
2	Точная настройка перемещения	0-255
3	Поворот	0-255
4	Точная настройка поворота	0-255
5	Цвет	
	0-139	Выбор цвета
	140-255	Смена цвета автоматически
6	Узор	
	0-71	Фиксированный узор
	72-127	Смешивание узоров
	128-255	Смена рисунка автоматически
7	Стробоскоп	0-255
8	Затухание	0-255
9	Движение по прямой, в повороте	0-255
10	Автоматический режим	
	0-59	Функции других каналов
	60-84	Автоматический режим

		0
	85-109	Автоматический режим 1
	110-134	Автоматический режим 2
	135-159	Автоматический режим 3
	160-184	Звуковой режим 0
	185-209	Звуковой режим 1
	210-234	Звуковой режим 2
	235-255	Звуковой режим 3
11	0-20	Без функции
	21-100	Движение по оси X
	101-200	Движение по оси Y
	201-249	Движение по осям XY
	250-255	Сброс (5 секунд)
12	0-4	Нет функции
	5-109	Выбор семицветной полосы
	110	Авто

Режим 9 каналов

Канал	Функции	Описание
1	Перемещение	0-255
2	Поворотное движение	0-255
3	Цвет	
	0-139	Выбор цвета
	140-255	Смена цвета автоматически
4	Трафарет	
	0-71	Фиксированный
	72-127	Смешивание узоров
	128-255	Смена узора автоматически
5	Стробоскоп	0-255
6	Затемнение	0-255
7	Скорость движения по	0-255

	прямой или в повороте	
8	Автоматический режим	0-255 Регулировка вверх для одновременного вращения. Вниз для обратного вращения
9	0-20	Без функции
	21-100	Движение по оси X
	101-200	Движение по оси Y
	201-249	Движение по осям XY
	250-255	Сброс (5 секунд)
10	0-4	Нет функции
	5-109 110-255	Выбор семицветной полоски Авто

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Все права на содержание данного руководства пользователя защищены. Любое копирование, перепечатка без разрешения или незаконное использование содержания преследуются по закону.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!