

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мини-принтер KittyPrint,
белоголубой**



СОДЕРЖАНИЕ


1.	Введение.....	3
2.	Внешний вид устройства	3
3.	Использование	3
4.	Замена бумаги	4
5.	Батарея.....	5
6.	Меры предосторожности.....	5
7.	Гарантийное обслуживание неисправного товара	6

1. Введение

Благодарим вас за выбор нашего мини-принтера. Для более быстрого понимания и правильного использования нашей продукции рекомендуем внимательно прочитать это руководство перед использованием и сохранить его надлежащим образом для использования в будущем. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные здесь. Производителями постоянно производится исправление работы и улучшение модели, поэтому содержание инструкции, а также внешний вид устройства может быть изменен без предварительного уведомления.

Этот простой в эксплуатации детский цифровой принтер, предназначен для печати простых изображений на термобумаге.

2. Внешний вид устройства



3. Использование

1. Зарядите принтер перед первым использованием.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.




Fun print


3. Скачайте и установите Fun Print из магазина приложений.
4. Подключитесь к принтеру по Bluetooth и запустите приложение.
5. Во вкладке My Device выберите нужный принтер. После успешного подключения, устройство готово к печати.



4. Замена бумаги



1. Выньте старый рулон бумаги и поместите новый в указанном направлении. Бумага должна быть расположена ровно.
Примечание.
Новый рулон термобумаги следует раскрутить таким образом, чтобы край бумаги выходил из отсека для бумаги на 2 см.



2. Откройте крышку принтера, и устройства сможет собрать бумагу после использования.



3. После проведения вышеописанной процедуры ваш мини-принтер может нормально работать с новым рулоном термочувствительной бумаги.

5. Батарея

1. Пожалуйста, используйте зарядное устройство с напряжением 5 В для в соответствии со спецификацией устройства, чтобы избежать повреждения мини-принтера.
2. Запрещено самостоятельно разбирать, модифицировать батарею, подвергать ее воздействию давления, пламени или ударам;
3. Если батарея вздулась, прекратите использование;
4. Запрещено использовать батарею после помещения в среду с высокой температурой;
5. Замена на батарею неподходящего типа может привести к её взрыву. Обязательно следуйте рекомендациям по утилизации использованных батарей.

6. Меры предосторожности

1. При зарядке осторожно вставляйте и вытаскивайте зарядный кабель, чтобы предотвратить повреждение порта чрезмерным усилием;
2. После зарядки вовремя отключите адаптер от сети;

3. Не используйте и не заряжайте ваш мини-принтер в условиях высокой температуры, высокой влажности, чрезмерного количества дыма и пыли в воздухе. В комнатах, таких как: ванная комната, парная, рядом с открытым пламенем и т. д.;
4. Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки принтера;
5. Не прикасайтесь к печатающей головке принтера, чтобы избежать ожогов;
6. Отрывая бумагу с помощью лезвия, будьте осторожны, чтобы не коснуться режущего края.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**