



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Проектор Zhuozhen LP27W 1080P, 4K,
Android 9.0 1/8 Gb**



СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	3
Рекомендации.....	3
Знакомство с устройством.....	4
Пульт ДУ.....	4
Быстрый запуск	5
Выбор источника сигнала	6
Подключение устройств к проектору	7
Соотношение размера картинки и расстояния	7
Характеристики	7
Устранение неисправностей	8
Режим проекции, Bluetooth колонка	8
Правильная утилизация	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества	12
Товар ненадлежащего качества	13

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



проектор



пульт ДУ




инструкция




кабель питания

Рекомендации

Рекомендуется




Не рекомендуется




Знакомство с устройством




Пульт ДУ




Быстрый запуск



1. Подключите кабель питания в разъем и в электросеть.




2. Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить проектор.



3. Выберите нужный источник сигнала на устройстве.



4. Настройте фокус так, чтобы изображение было четким и резким.



5. Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы выключить проектор.


Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в меню выбора источника сигнала.


USB-подключение



Подключение устройств к проектору



Соотношение размера картинки и расстояния



Характеристики

Дисплей	LCD
Питание	100-240 В 50-60 Гц
Расстояние проекции	116–550 см
Способ установки	Перед экраном, за экраном, под потолком
Фокусировка	Ручная
Динамик	3 Вт, 4 Ω
Размер	16,4x16x17,2
Поддерживаемый формат фото	Bmp, jpg, png, gif, jpeg
Источник света	Светодиод

Поддерживаемое разрешение	576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Размер проекции	37–170 дюймов (94–432 см)
Соотношение сторон	Авто, 4:3, 16:9
Порты	HD, USB2.0, AV, Audio out
Вес проектора	1 кг
Поддерживаемый формат аудио	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Поддерживаемый формат видео	AVI/MP4/MKV/FL/MOV/ RMVB/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID

Устранение неисправностей

1. Размытое изображение

- Отрегулируйте фокус и трапецеидальное искажение.
- Проектор и экран/стена должны находиться на эффективном расстоянии (см. характеристики).

2. Пульт не отвечает

- Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен непосредственно на ИК-приемник.
- Не закрывайте ИК-приемник.

3. Изображения вверх ногами

Войдите в «Меню» на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы перевернуть проецируемое изображение.

Режим проекции, Bluetooth колонка



Состояние индикатора на кнопке питания показано ниже:

Режим ожидания: красный свет

Режим работы: синий свет

Режим разговора: синий свет

После кратковременного нажатия кнопки питания проектор включается.

Войдите в режим динамика: в рабочем состоянии быстро нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим динамика. После входа в режим динамика на 20 секунд он автоматически перейдет в состояние ожидания Bluetooth.

Выход из режима динамика: в режиме динамика быстро нажмите кнопку питания или любую клавишу на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из режима динамика и войти в режим проецирования.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было

приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;

- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!