



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Телескоп SVBONY SV28 25-75x 70мм



Версия 1.0

minicam24.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Уход и обслуживание.....	3
Внешний вид устройства.....	4
Использование	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар недоброжащего качества.....	7

2

Поздравляем вас с приобретением зрительной трубы SVBONY. Независимо от того, интересуетесь ли вы спортом или наблюдением за птицами, дикой природой, занимаетесь охотой, астрономическими наблюдениями или другими видами деятельности, зрительная труба SVBONY может принести вам опыт наблюдения и хорошее качество оптики.


Меры предосторожности

- Не смотрите на солнце невооруженным глазом прямо или через телескоп, иначе это приведет к необратимому и неправильному повреждению зрения и ваших глаз.
- Используйте телескоп под солнцем. Он состоит из нескольких барабанов линз. Солнечный свет может быть сфокусирована инсами, что может привести к взорваннию или повреждению компонентов самого устройства.
- Дети должны использовать телескоп под присмотром взрослых.

Уход и обслуживание

1. Храните изделие в проветриваемом, сухом, чистом месте или положите в сухую коробку.
2. Если на оптической линзе имеется пыль и другие загрязнения, используйте для ее очистки профессиональный набор для чистки такой оптики. Не протирайте его тканью и жесткой щеткой.
3. Покалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Если вам необходимо отремонтировать его, покалуйста, свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания.
4. Не используйте невлагостойкие изделия во влажной среде. Используйте водонепроницаемые изделия во влажных помещениях и обязательно осушите их после использования.
5. При работе с телескопом в помещении не закрывайте окно и не смотрите через закрытое окно, это уменьшит качество наблюдения.

3



Использование

-
1. Наведите телескоп на объект наблюдения.
 2. Отрегулируйте увеличение поворотом регулировочного колеса.
 3. Медленно поворачивайте колесо грубой фокусировки, чтобы сделать изображение четким.
 4. Медленно поворачивайте колесо тонкой фокусировки, чтобы добиться максимальной четкости изображения

4

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы в своем выборе вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать немедленного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеизложенных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: нестационарный недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели ученный и выбывший в употреблении товар недоброжащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

5

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантину на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максим-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригиналный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наялки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных илинейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных фактов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

6

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар недоброжащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно **Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463**, обмену как товары недоброжащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен **Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1**.

Товар недоброжащего качества

Если приобретенным Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в **ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей»**. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимом по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. **Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924**, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявления указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтируемый);
- Нарушины сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Сервисный Центр

Контакт WhatsApp

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8