



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешний аккумулятор Power Bank 60000 mAh (USB, Micro, Lighting, Type C)



СОДЕРЖАНИЕ

Зарядка устройства.....	3
Уход и обслуживание	3
Меры предосторожности.....	4
Функции защиты	4
Схема подключения	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

Зарядка устройства

Чтобы проверить заряд, нажмите кнопку. Если светодиод не горит, заряд слишком низкий и требуется зарядка. Во время зарядки горит ярко-синий свет. Можно продолжать использовать.

Зарядка с помощью компьютера:

Подключите один конец USB-кабеля к внешнему аккумулятору, а другой конец USB-кабеля подключите к порту компьютера. Индикатор зарядки начнет мигать. После полной зарядки загорается несколько лампочек.

Зарядка с помощью USB-адаптера

Подключите USB-кабель к адаптеру питания на 5 В постоянного тока одним концом, а второй конец вставьте разъем DC-IN устройства. Индикатор зарядки начнет мигать. После полной зарядки загорится несколько лампочек.

Как заряжать цифровые устройства:

Внешний аккумулятор используется для зарядки мобильных телефонов и других электронных устройств с входным напряжением в 5В. Для зарядки выберите кабель зарядки, соответствующий устройству, либо используйте кабель, который идет в комплекте с ним (для различных устройств нужно подобрать подходящий адаптер).

Уход и обслуживание

1. Дизайн этого устройства сочетает в себе классическую элегантность, его легко переносить, но он требует правильного ухода. Следуйте конструкции, чтобы продлить срок использования.
2. Пожалуйста, держите аккумулятор сухим. Дождь, влага и жидкости могут повредить электронные компоненты и провода.
3. Не используйте продукт в условиях высокой температуры. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных компонентов. Высокие температуры приводят к плохому качеству батарей, старению пластика и даже взрыву.
4. Не бросайте, не стучите по аккумулятору. Грубое обращение может повредить внутренние электрические платы.

5. Не пытайтесь разбирать продукт. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца

Меры предосторожности

1. Перед первым использованием этого устройства полностью зарядите его. Четыре индикатора должны мигать в течение 20 минут.
2. При использовании этого устройства, пожалуйста, включите экран и убедитесь, что разъем для зарядки правильно подключен, чтобы гарантировать правильную работу устройства.
3. Во время зарядки электронного устройства синий индикатор питания мигает, что указывает на низкий заряд батареи этого аккумулятора.
4. После полной зарядки электронного устройства отсоедините кабель, чтобы избежать потери энергии.

Функции защиты


Интеллектуальная система управления, множественная защита (управление зарядом, защита от перезаряда, защита от разряда, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания).

USB выход с напряжением 5 В обеспечивает высокую совместимость с международным стандартом, совместим с устройствами для USB-зарядки, такими как мобильные телефоны любых марок, iPhone, Samsung P1000, портативные консоли, PSP, N-DSI, NDSL, игровые приставки, MP3/MP4, GPS, Bluetooth, iPad и другие планшетные компьютеры, цифровые камеры и другие устройства.

Широкий диапазон входного напряжения, внутренний чип с умной защитой от пониженного напряжения обеспечивает возможность зарядки мобильного устройства при входном напряжении от 4,5 до 20 В, независимо от текущей силы тока, без необходимости беспокоиться о том, что зарядка не произойдет из-за отсутствия электричества, что обеспечивает безопасность использования.

Индикаторы LED: показывают состояние зарядки, являются индикаторами выходной мощности. Индикаторы заряда батареи делают использование устройства более простым и понятным.

Схема подключения



Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не

могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов

искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**