



# **MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Портативный мини-принтер для  
детей GlowCat с ушками**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Внешний вид принтера .....</b>	<b>3</b>
<b>Установка приложения .....</b>	<b>3</b>
<b>Правила обращения с батареей.....</b>	<b>4</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>4</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>5</b>
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	7

## Введение

Приветствуем вас и благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы быстрее понять принцип работы принтера и начать его использовать, мы рекомендуем внимательно прочитать данное руководство перед использованием и сохранить его для дальнейшего использования. Необходимо соблюдать технику безопасности и меры предосторожности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание, что компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления конечных пользователей.

Устройство имеет не только удачный дизайн, но также простой интерфейс благодаря чему использовать цифровой принтер могут даже дети.

## Внешний вид принтера



## Установка приложения

1. Сначала в течение длительного времени зарядите принтер. Затем включите его, нажав и удерживая кнопку питания в течение 3 секунд.
2. В смартфоне зайдите в магазин приложений (Google Play, App Store). Найдите и скачайте приложение FUN PRINT. Либо отсканируйте нижеприведенный QR-код камерой вашего смартфона.



3. Включите Bluetooth на телефоне. Войдите в приложение. Перейдите в пункт «My Device» и найдите принтер. После успешного подключения, принтер готов к использованию.

### **Правила обращения с батареей**

1. Пожалуйста, используйте зарядное устройство на 5 В для зарядки в соответствии со спецификацией принтера, чтобы избежать повреждения устройства.
2. Самостоятельный разбор, модификация, удары, плавление или сжигание устройства запрещены и не покрываются гарантией;
3. Если появится сильное вздутие, немедленно прекратите использование;
4. Не помещайте в среду с высокой температурой, аккумулятор после погружения использовать запрещено;
5. Замена батареи на несоответствующий тип может привести к взрыву. Обязательно следуйте инструкциям по утилизации использованных батарей. Не выбрасывайте с бытовым мусором.

### **Меры предосторожности**

1. Во время зарядки аккуратно вставляйте или вытаскивайте зарядный шнур, чтобы предотвратить повреждение порта чрезмерным усилием;
2. После зарядки вовремя отключите зарядную линию;
3. Во избежание опасности не используйте и не заряжайте в условиях высокой температуры, высокой влажности, чрезмерного задымления и запыления, таких как: ванная комната, парная, рядом с открытым огнём и т. д.;
4. Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки;
5. Не прикасайтесь к печатающей головке во избежание перегрева и ожогов;
6. Острым лезвием порвите бумагу, будьте осторожны, не прикасайтесь к лезвию.

## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**