



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Тестер Duoyi DY28 для 2-х свечей зажигания автомобиля 220В



Версия 1.0

minicam24.ru

#### СОДЕРЖАНИЕ

Принцип работы.....	3
Внешний вид устройства.....	3
Использование .....	3
Внимание.....	4
Характеристики .....	4
Комплектация.....	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара .....	4
Товар надлежащего качества.....	6
Товар ненадлежащего качества.....	7

2

#### Принцип работы

Принцип проверки автомобильных свечей зажигания

В системе зажигания автомобиля высоковольтная катушка зажигания генерирует высокое напряжение, а свеча зажигания отводит его от катушки в цилиндр двигателя. Искра между электродами свечи зажигания воспламеняет смесь. Детектор может определять хорошие или плохие свечи зажигания искры.

#### Внешний вид устройства



1. Гнездо свечи зажигания
2. Гнездо свечи зажигания
3. HV (Индикатор высокого напряжения)
4. HV (Индикатор высокого напряжения)
5. Индикатор питания
6. Выключатель

#### Использование

1. Вставьте свечу зажигания в гнездо тестера 1 или 2.
2. Закройте защитную крышку, затем подключите адаптер питания к розетке, а тестер подключите к источнику питания.
3. Поверните переключатель \* по часовой стрелке, чтобы включить тестер, индикатор питания загорится зеленым.

3

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технические сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

#### Товар ненадлежащего качества

Если приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) **О защите прав потребителей**. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимол по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушились сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



#### Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеизложенных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максимол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

5

6

4. Продолжайте поворачивать переключатель по часовой стрелке, чтобы регулировать рабочую частоту от 1000 до 6000 об/мин. Чем выше установлена частота, тем сильнее искры.

#### Внимание

Во время теста будет генерироваться напряжение до 1000 В. Перед проведением теста закройте крышку.

Включите устройство и не открывайте крышку, пока не выключите и не отключите от питания устройство после завершения теста.

#### Характеристики

- Размер устройства: 145\*110\*85 мм;
- Вес устройства: 354 г (без адаптера питания);
- Адаптер питания:
  - входное напряжение 100–240 В переменного тока
  - выходное напряжение 12 В 1 А постоянного тока

#### Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Тестер - 1 шт;

Адаптер питания - 1 шт;

Руководство пользователя - 1 шт.

#### Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать немедленного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

4

7