



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Генератор холодного тумана Ultra
ULV 4,5 л**



1. Введение

Наш распылитель сверхмалой мощности может использоваться для дезинфекции, стерилизации, нанесения инсектицидов, удаления формальдегида и других работ по распылению. Этот продукт имеет много преимуществ, таких как точная ориентация, большой радиус действия, хороший инсектицидный эффект, экономия воды и пестицидов, распыление больших капель на обратной стороне листьев и безопасность для оператора, использующего его.

Кроме того, для дезинфекции воздуха и устранения пыли требуется только небольшое количество средства, кроме того, капля тумана имеет небольшой диаметр, но в большом количестве она хорошо распределяется и может долгое время находиться в воздухе, что делает воздух чище и заставляет пыль оседать.

2. Характеристики

Характеристика	Значение
Длина кабеля	5 метров
Мощность	1400 Вт
Объем резервуара	4,5 л
Дальность измерения	До 8-10 метров (идеальные условия)
Скорость распыления	150-260 мл/мин
Размер	43x26x43 см
Вес	4 кг

3. Использование



1. Добавьте жидкость.
Откройте крышку ёмкости и добавьте нужный раствор. Затем добавьте воду, чтобы развести в соответствующей пропорции. Затем закройте крышку.
2. Подключите источник питания.
Перед подключением электропитания необходимо проверить, есть ли заземление. Категорически запрещается работать без него.
3. Включите питание.
4. Отрегулируйте силу распыления.
Пользователь может регулировать уровень распыления в соответствии со своими потребностями.
5. Произведите распыление.

- б. Во время опрыскивания скорость движения должна быть стабильной, и разбрызгиватель не должен произвольно качаться вправо или влево, вверх или вниз. Оператор всегда должен обращать внимание на скорость работы устройства и зубчатого венца. Если скорость вращения снижается, необходимо немедленно прекратить распыление, очистить сопло, осмотреть и провести техническое обслуживание. При распылении опирайтесь на скорость и направление ветра, чтобы отрегулировать направление распыления. Прекратите опрыскивание при сильном ветре. При непосредственном распылении масляного пестицида без воды следует принять защитные меры для человека, чтобы уберечь его от воздействия пестицида. Операторы должны носить рабочую одежду, маски, защитные очки, перчатки и головные уборы, не курить и не принимать пищу во время работы. Для операторов должно быть подготовлено оборудование, чтобы они могли вымыть руки и лицо сразу после работы. Рабочую одежду следует часто стирать и менять.

4. После использования

После завершения использования вылейте оставшийся раствор, затем добавьте чистящий раствор на 2-3 минуты. Включите генератор: сначала включите питание, затем отрегулируйте клапан выпуска жидкости. Выключите устройство: закройте выпускной клапан, затем выключите питание. Во время распыления запрещается направлять устройство непосредственно на людей и животных. Без защиты от утечек запрещается эксплуатировать. Время работы должно быть менее 20 минут. Распылитель следует размещать вдали от детей.

Если распыления не происходит:

Во-первых, проверьте, плотность и надежность подключения.

Во-вторых, проверьте, работает ли мотор, если нет, проверьте, включен ли источник питания. Включите питание, если это не поможет, замените двигатель.

В-третьих, если все два вышеуказанных пункта выполнены, проверьте, не загрязнен ли клапан выпуска жидкости. Если да, снимите и очистите или замените его.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**